

Diktafonen

Före användning

- Sätt på diktafonen med knappen längst ner på höger sida.
- Kontrollera om det inbyggda batteriet är laddat vilket syns i displayens övre högra hörn.
- Vid behov, ladda batteriet genom att ansluta diktafonen med USB-kabeln till en dator eller mobilladdare.

Vid användning

Se andra sidan!

Efter användning

- För att radera alla dina inspelade ljudfiler, tryck på AB-knappen på vänster sida av diktafonen och välj "Delete all".

Vid användning

- Sätt på diktafonen med knappen längst ner på höger sida.
 - Välj "Record" genom att trycka på pilknapparna på höger sida.
 - Tryck REC för att börja spela in ljud.
 - Tryck REC igen om du vill pausa.
 - Tryck STOP för att avsluta och spara inspelningen.
 - Tryck PLAY/PAUSE för att spela upp och lyssna på inspelningen.
 - Stäng av diktafonen med knappen längst ner på höger sida.
-
- För att exportera dina ljudfiler till en dator, anslut diktafonen med USB-kabeln till en dator.
Diktafonen kommer då att synas som en extern hårddisk. Kopiera dina filer till datorn.