

# Tidskriftsrummet

## Manual för distansmöte via Logitech Conference Cam 3000e

### Anslut dator till projektor

- Anslut skärmens **VGA**-kabel till din dator
- Aktivera projektorn med  knappen på fjärrkontrollen



### Anslut dator till konferensutrustning

- Sätt i elkontakten till utrustningen
- Ställ högtalartelefonen på bordet
- Anslut **Conference Cam**-enhetens USB-kabel till din dator.
- Högtalartelefonen kommer i vanliga fall väljas automatiskt som enhet för ljud.




### Använd Conference Cam

- Vill du använda den medföljande kameran (istället för datorns inbyggda) behöver du specificera det i inställningarna för appen/programmet som används för mötet.

### Zoom & ljudvolym

- Högtalartelefonens ljudvolym och kamerans zoom och riktning justeras med knapparna på högtalartelefonen eller med fjärrkontrollen.

### Efter mötet

- Koppla ur Conference Cam-enhetens **USB**-kabel
- Ställ tillbaka högtalartelefonen på skåpet
- Dra ur elkontakten (Conference Cam-enheten saknar On/Off-knapp).
- Har du använt projektorn? Stäng av den med fjärrkontrollen () och koppla ur **VGA**-kabeln.



**Hjälp!** Undrar du något kring utrustning eller mötesteknik? Kontakta **Ellinor Smederöd** tel 070-081 65 80