

## Lathund för de vanligaste funktionerna i Larm- och Passagesystem 2010.

950/960 Knappsats med siffror 1-5



### A. Stäng av larm

Då larmfunktionen är aktiverad (lokalen är larmad) lyser lamporna med fast rött sken.

- Tryck på knapp 5 tills kortläsaren piper till
- Drag kort i kortläsaren
- Slå din personliga kod
- Lokalen är avlarmad

Då övergår det fasta röda skenet till blinkande grönt eller slocknar helt.

### B. Slå på larm

- Tryck på knapp 5 tills kortläsaren piper till
- Drag kort i kortläsaren
- Slå din personliga kod
- Lokalen är larmad

Hörs det signaler från kortläsaren samtidigt som de röda lamporna blinkar är inte larmområdet klart att larmas på.

Stäng av larmet enligt instruktion ovan.

Se över lokalerna så att ingen är kvar eller att samtliga entrédörrar till enheten har stängts.

Slå åter på larmet.

Går det fortfarande inte att aktivera larmet, kontakta Beredskap & Säkerhet, servicetelefon 3 28 40 externt 0500-43 28 40 (gäller 24 timmar om dygnet).

### C. Om larmet är utlöst av misstag.

Tysta sirenen genom att:

- Tryck knapp 1 tills kortläsaren piper till
- Drag kort i kortläsaren
- Slå din personliga kod

Sirenen kommer nu att tystna. Larma sedan av enligt instruktion A.

- Kontakta Securitas larmcentral på tel: 0771-50 60 74 och var beredd att uppge **enhetens legitimeringskod**. (Legitimeringskod finns hos resp. Enhetschef).

Meddela väktare KSS, tel: 3 28 40 externt 0500-43 28 40 (gäller 24 timmar om dygnet).  
vad som har hänt och om möjligt invänta väktaren.

## 9160 Knappsats med siffror 1-9



### A. Stäng av larm

Då larmfunktionen är aktiverad (lokalen är larmad) lyser lamporna med fast rött sken.

- Tryck på knapp 5 och sedan knapp A
- Drag kort i kortläsaren
- Slå din personliga kod
- Lokalen är avlarmad

Då övergår det fasta röda skenet till blinkande grönt eller slocknar helt.

### B. Slå på larm

- Tryck på knapp 5 och sedan knapp A
- Drag kort i kortläsaren
- Slå din personliga kod
- Lokalen är larmad

Hörs det signaler från kortläsaren samtidigt som de röda lamporna blinkar är inte larmområdet klart att larmas på.

Stäng av larmet enligt instruktion ovan.

Se över lokalerna så att ingen är kvar eller att samtliga entrédörrar till enheten har stängts.

Slå åter på larmet.

Går det fortfarande inte att aktivera larmet, kontakta Beredskap & Säkerhet, servicetelefon 3 28 40 externt 0500-43 28 40 (gäller 24 timmar om dygnet).

### C. Om larmet är utlöst av missstag.

Tysta sirenen genom att:

- Tryck knapp 1 och sedan knapp A
- Drag kort i kortläsaren
- Slå din personliga kod

Sirenen kommer nu att tystna. Larma sedan av enligt instruktion A.

- Kontakta Securitas larmcentral på tel: 0771-50 60 74 och var beredd att uppge **enhetens legitimeringskod**. (Legitimeringskod finns hos resp. Enhetschef).

Meddela väktare KSS, tel: 3 28 40 externt 0500-43 28 40 (gäller 24 timmar om dygnet) vad som har hänt och om möjligt invänta väktaren.

## 1050MF Knappsats med siffror 1-9 Beröringsfri kortläsare



### **A. Stäng av larm**

Då larmfunktionen är aktiverad (lokalen är larmad) lyser lamporna med fast rött sken.

- Tryck på knapp 5 och sedan knapp A
- Håll kort framför kortläsaren
- Slå din personliga kod
- Lokalen är avlarmad

Då övergår det fasta röda skenet till blinkande grönt eller slocknar helt.

### **B. Slå på larm**

- Tryck på knapp 5 och sedan knapp A
- Håll kort framför kortläsaren
- Slå din personliga kod
- Lokalen är larmad

Hörs det signaler från kortläsaren samtidigt som de röda lamporna blinkar är inte larmområdet klart att larmas på.

Stäng av larmet enligt instruktion ovan.

Se över lokalerna så att ingen är kvar eller att samtliga entrédörrar till enheten har stängts.

Slå åter på larmet.

Går det fortfarande inte att aktivera larmet, kontakta Beredskap & Säkerhet, servicetelefon 3 28 40 externt 0500-43 28 40 (gäller 24 timmar om dygnet).

### **C. Om larmet är utlöst av missstag.**

Tysta sirenen genom att:

- Tryck knapp 1 och sedan knapp A
- Håll kort framför kortläsaren
- Slå din personliga kod

Sirenen kommer nu att tystna. Larma sedan av enligt instruktion A.

- Kontakta Securitas larmcentral på tel: 0771-50 60 74 och var beredd att uppge **enhetens legitimeringskod**. (Legitimeringskod finns hos resp. Enhetschef).

Meddela väktare KSS, tel: 3 28 40 externt 0500-43 28 40 (gäller 24 timmar om dygnet).  
vad som har hänt och om möjligt invänta väktaren.

### **Lampan/lamporna på knappsatsen ger olika besked.**

- Fast rött sken, larmet är aktiverat.
- Blinkande rött sken och kortläsaren piper, indikerar att larmområdet inte är klart för att slå på. Se över lokalerna så att ingen är kvar eller att samtliga entrédörrar till enheten har stängts.
- Grönt blinkande sken, larmet är avstängt och dörren låst (kan också vara långa intervaller eller släckt knappsats).
- Grönt fast sken, larmet är avstängt och dörren är upplåst.
- Blått fast sken, larmet är avstängt och dörren är låst.

### **Passage av dörr med kortlås när enheten är avlarmad**

- Dra kortet i kortläsaren eller håll det framför den beröringsfria kortläsaren.
- I vissa lokaler eller under vissa tider då man vill höja säkerheten, kan kortdragningen kombineras med din personliga kod.