

Gäller för: Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra

Giltig från: 2026-04-27

Innehållsansvar: Magnus Belfrage, (magbe5), Undersköterska

Giltig till: 2028-04-27

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Sofia Ekdahl, (sofek1), Verksamhetschef

Bråklarm - AKUTEN

Förändringar sedan föregående version

Inga.

Syfte

Vid upplevelse av hot eller våld ska bråklarm aktiveras. Detta larm skall bäras av alla yrkeskategorier som tjänstgör i patientnära vård på akutmottagningen.

Utlämnande/återlämning av bråklarm

Inför varje arbetspass tar varje medarbetare ett bråklarm vid LSSK och lämnar sitt larmkort i pant. Efter avslutat arbetspass återlämnas bråklarm och läggs i lådan.

Funktionstest

Funktionstest av bråklarm skall göras av ledningsansvarig ssk i slutet av nattpasset.

- Tryck in den gråa knappen märkt TEST på testdosan vid gröna pelaren på bryggan
- Håll bråklarmet nära testdosan
- I displayen kommer texten "TEST NOW" att visas. Visas inte någon text i displayen tryck ändå på larmet

I displayen kommer något av följande att visas:

1. "TESTED OK"
2. "BATTERY LOW"
3. Om lampan i den gröna knappen på testdosan blinkar, återställ genom att hålla inne den gröna knappen tills det slutar blinka.

Vid alternativ 1 & 3 är bråklarmet klart att användas

Vid alternativ 2 eller vid ingen indikering i displayen vid funktionstest skall bråklarm läggas i låda märkt "DEFEKTA BRÅKLARM"

Defekta larm

Följande larm ska läggas i låda märkt ”DEFEKTA BRÅKLARM”:

- Trasigt spänne
- Avsaknad av skyddshylsa (på larmets framsida)
- Låg batterinivå
- Bråklarm som inte fungerar
 - o Vid funktionstest
 - o Vid aktivering i samband med händelse

Vid aktivering av bråklarm kommer följande att ske

1. Larmsignal ljuder
2. På display i taket syns var bråklarmet aktiverats. Om personen som aktiverat bråklarm flyttar på sig kommer detta att synas på display.

Aktiverat bråklarm kommer att visas på säkerhetspersonalens expedition och de kommer till undsättning. Övriga medarbetare på akutmottagningen skall uppsöka det område som visas på display för att hjälpa ev. utsatt medarbetare.

Tänk på egen säkerhet först.

Inaktivering av bråklarm görs på följande vis

Detta får endast utföras när faktisk eller upplevd hot- och våldshändelse är under kontroll.

- Inne på säkerhetspersonalens expedition
- På gröna stolpen på bryggan av sektionsledare/ansvarig
- Ett tryck på återställning = larm tystas men syns fortfarande på display i taket
- Håll inne återställningsknapp i tre sekunder (tills att kort signal ljuder) = bråklarm tystas och visas inte på display

Vid behov – ring polisen på 112

Felanmälan

Larm som ligger i lådan ”DEFEKTA BRÅKLARM” ska felanmälas i WebLord och görs av VEC/säkerhetsansvarig på Akutmottagningen. Vid felanmälan i WebLord ska följande information finnas med:

- Typ av fel
- Vilket larm det gäller (ex. A1)
- Att det är ett garantiärende

Uppföljning, utvärdering och revision

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Ansvar

Denna rutin gäller all personal som arbetar på Akutmottagningen CKÖ. Det är varje enskild medarbetares ansvar att se till att hen bär ett fungerande larm under sitt arbetspass. VEC och säkerhetsansvarig på Akutmottagningen ansvarar för att felanmälan görs. Linjechefen ansvarar för att rutinen finns.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning
Östra

Innehållsansvar: Magnus Belfrage, (magbe5), Undersköterska

Granskad av: Magnus Belfrage, (magbe5), Undersköterska,
Madelene Andreasson, (madan7), Vårdenhetschef

Godkänd av: Sofia Ekdahl, (sofek1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9772-1276147733-58

Version: 9.0

Giltig från: 2026-04-27

Giltig till: 2028-04-27