

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL
Innehållsansvar: Mary Dena, (marde36), Överläkare
Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-12-11

Giltig till: 2027-12-10

Proppning av PD-kateter (Q Di 804)

Ett exemplar i originalpärm

Förändringar sedan föregående version

Mindre språkliga förändringar

Bakgrund och syfte

I samband med att en patient behöver pausa sin PD-behandling, alternativt i väntan på att PD-katetern skall opereras bort, kan aggregatet bytas ut mot en mindre propp. Detta förenklar omläggningen av exit-site för patienten.

Detta behöver du på vagnen

- Sterilt tvättset för aggregatbyte PD
- Steril propp – Combistopper.

Under vagnen

- U-sprit 70%
- Ytdesinfektion 70%
- Sterila handskar
- Munskydd
- Handdesinfektion

- Steril peang (vid behov).

Förberedelser

Tag av förband och tvätta exit site enligt PM Q-Di 801.

Uppdukning

1. Tvätta händerna.
2. Ta på munskydd och förkläde.
3. Sprita händerna! Låt dunsta.
4. Duka upp sterilt:
 - Öppna tvättset för aggregatbytet.
 - Häll ut ny propp och eventuellt peang på den sterila uppdukningen.
 - Tag av locket på U-spritflaskan.

Proppning

1. Ta på sterila handskar. En handske på ena handen om man är själv.
2. Häll upp U-spriten med den sterila handen.
 - Ta på kvarvarande handske.
 - Lägg steril duk med slits lättillgänglig.
3. Fatta patientens PD-kateter med hjälp av en spritkompress.
4. Använd andra handen till att tvätta adaptern och katetern in mot magen med spritindränkta kompresser. Upprepa detta moment tre gånger.
 - Placera den sterila duken med slits på magen med PD-katetern i skåran.
5. Sätt plastpeang på PD-katetern med en kompress mellan som skydd.
6. Skruva av det gamla aggregatet med hjälp av spritkompresser.
7. (Använd den sterila peangen om aggregatet sitter fast)
8. Sänk ner PD-kateterns ände i muggen med sprit och skaka lätt. Håll kvar i tre minuter.
9. Ta en spritkompress och bearbeta adaptern mekaniskt i 30 sekunder, håll sedan adaptern försiktigt i luften i några sekunder så spriten avdunstar.
10. Skruva på proppen. Dra åt ordentligt.
11. Ta bort peangen från PD katetern.
12. Omläggning av exit site enligt Q Di 801

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-191

Version: 10.0

Giltig från: 2025-12-11

Giltig till: 2027-12-10