

Gäller för: Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus  
Innehållsansvar: Sofia Palmaer, (sofpa3), Undersköterska  
Godkänd av: Rajka Olsson Balta, (rajba1), Teamledare

Giltig från: 2025-06-10

Giltig till: 2027-06-10

# Arbetsrutin Ultraljud, undersköterska - Uddevalla

## Bakgrund

Att tydliggöra arbetsrutinerna för undersköterska på ultraljudslab.

## Förändringar sedan föregående version

Reviderad, smärre förändringar sedan föregående version.

## PACS

- Bevaka lab-listan.
- Bevaka Akutlistan – akuta/inneliggande.
- Se till att det är rätt undersökning i undersökningskortet.
- Boka/avboka patienter i samråd med läkare.

## Vid undersökning

- Hämta patienten från väntrummet.
- Ta in patienten på lab/avklädning beroende på undersökning.
- Vid behov sätt PVK.
- Lägg en handduk på patienten (ska inte ligga naken).
- ID-kontroll: PACS, ultraljudsapparat och patient.
- I PACS: skriv ansvarig läkare, sjuksköterska/undersköterska.
- Hämta läkaren.

## Efter undersökning

- Hjälp patienten att torka bort gel.
- Stoppa undersökningen i PACS.
- Skicka patienten i PACS – ring avdelning vid ineliggande patient.
- Torka av och rengör transducer med vit torkduk och därefter med väl urvriden spritkompress (Ytdesinfektion 70 %).
- Ta bort nål på patient som fått kontrast.
- Torka av britsen med Ytdesinfektion 70 % och lägg på nytt britspapper.

## Vid specialundersökningar

Följ metodboken.

## Dagligt underhåll

- [Kontrollera sug/syrgas](#) – utförs av 7-turen dagligen.
- [Byt batteri](#) (uppladdat) till undersökningsbritsen ULJ 1 och ULJ 2 – ska utföras varje morgon.
- Fyll på gel i värmaren (värmeskåp).
- Torka av ultraljudsbritsen med Ytdesinfektion 70 % mellan patienterna.
- Torka av ultraljudsapparaten, transducer, samt sladdarna med Ytdesinfektion 70 %. Häng sedan upp transducersladdarna.
- Torka av bänkytor med Ytdesinfektion 70 %.
- Våtmoppa golvet vid behov.
- Fyll på förrådsmaterial.
- Töm soppåsar.
- Byt tvättsäck vid behov.

## Veckounderhåll

- Torka av hyllor och fönsterbrädor med Ytdesinfektion 70 %.
- Torka av patientstolar och personalstolar med Ytdesinfektion 70 %.
- Torka av skärmar och tangentbord med skärmrengöringsmedel.
- Diska spritburken till hals/tyreoidea en gång/vecka.
- Fredagar – Skriv upp nästkommande veckas läkarschema.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

**Innehållsansvar:** Sofia Palmaer, (sofpa3), Undersköterska

**Godkänd av:** Rajka Olsson Balta, (rajba1), Teamledare

**Dokument-ID:** NU10095-1819752655-97

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2025-06-10

**Giltig till:** 2027-06-10