

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus
Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska
Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Giltig från: 2025-03-05

Giltig till: 2027-03-05

Ultraljud – Bröstpreparat

Syfte

Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Ingen förändring.

Inför undersökningen

Indikation

- Se att icke palpabel förändring är bortopererad
- Markering av tumör – underlättar för patologen

Undersökningskod

93838 ULJ bröstpreparat

Arbetsplats

Canon Aplio i700

Förberedelser i PACS

- Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS.
- Starta och signera undersökningen i PACS.
- Skriv ansvarig läkares signatur i PACS.

Förberedelser Ultraljudsapparat

- Get worklist
- Markera aktuell patient med muspekaren och tryck Set
- Start
- Avsluta undersökningen genom att trycka Exam

Material

- Plastfolie
- Transducerskydd
- Kanyl (indikering)

Undersökning

Tillvägagångssätt

1. Lägg preparatet (plattan) på britsen.
2. Sätt på transducerskydd.
3. Läkaren utför ultraljudsundersökningen. Eventuellt markeras förändringen med nål/tråd.
4. Lämna preparat och remiss till Patologen.

Hantering av prover/remiss

Remiss Skrivs av kirurg.

Prov och remiss lämnas Patologen plan 3.
Följ rutin [Provinlämning till Patologen, Bröstcentrum](#) då patologen är obemannad.

Efter undersökningen

Dokumentation i PACS

- Stoppa undersökningen i PACS.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska

Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Dokument-ID: NU10129-1655924590-70

Version: 4.0

Giltig från: 2025-03-05

Giltig till: 2027-03-05