

# Arbetsmiljö, ortopedteknik - kemikaliehantering

## Sammanfattning

Syftet med denna rutin är att beskriva kemikalieinköp, hantering av dessa och bearbetning av oorganiska fibrer som exempelvis prepreg på ortopedteknik.

## Förutsättningar

Kemikalieansvarig inventerar årligen och dokumentera befintliga och nya inköp av kemikalier. Kemikalier hanteras enligt gällande varudeklaration och ansvaret för rätt handhavande åligger varje anställd.

För mer information av hantering av kemikalier och arbete med oorganiska fibrer se arbetsmiljöverkets hemsida, AFS 2004:1.

## Genomförande

### Inköp

- OTAs inköp av kemikalier bokförs i SÄS/Alpha Quest-KLARA kemikaliehanteringssystem av kemikalieansvarig och inventeras 1 ggr/år.
- Inga inköp av nya kemikalier sker utan godkännande av EC.
- För inköp av nya kemikalier tas kontakt med EC, som i samråd med kemikalieansvarig gör en utvärdering och riskanalys (med stöd av KLARA kemikaliehanteringssystem).
- Information om förändring eller ny produkt tas sedan upp på APT.
- Säkerhetsdatablad finns i KLARA.
- Säkerhetsdatablad skall alltid medfölja ny produkt och finnas att tillgå på leverantörens hemsida.

## Hantering

- använd alltid handskar och skyddsutrustning för ögon vid arbete med kemikalier
- arbeta i dragskåp eller med utsug
- filtermask skall användas vid arbete med hårdplast/kolfiber i innersta sliprummet.
- använd vid behov skydd för underarmar/alternativt långärmad klädsel
- vid hudkontakt - tvätta noga med tvål och ljummet vatten
- vid ögonkontakt - spola med mycket vatten, även under ögonlock, minst 15 minuter
- Borås: Ögondusch på flaska finns att tillgå i plastrum, i modelleringsrum och mellan handfaten i verkstaden och i DS-rummet. (Kontakta läkare)
- Alingsås: Ögondusch på flaska finns att tillgå på verkstan (Kontakta läkare)
- datummärkning av ögondusch kontrolleras vid arbetsmiljöronde 1g/år
- Borås/Alingsås: Datummärkning på kemikalier kontrolleras 2 ggr/år av kemikalieansvarig
- utgångna kemikalier skall deponeras i miljörummet
- avfall: Alla restprodukter från pre-preg och hårdplaster ska deponeras i tunnan märkt: "Farligt Avfall" som står i det inre sliprummet. När tunnan töms ska ifyllt klisterlapp för "Farligt Avfall" sättas på säcken och sedan deponeras säcken i miljörummet. Klisterlappar för "Farligt avfall" finns i plastrummet.
- tomma kemikalieförpackningar skall deponeras i miljörummet, märkta: "Farligt Avfall".
- vid flytande spill: Använd absorptionsduk, finns i dragskåp, plastrum. När spillet sugits upp slängs den i soppåsen i dragskåpet.

### **Periodiserade luftmätningar med avseende på isocyanater.**

Luftmätningar utförs i lokaler i Borås och i Alingsås av Hälsan & Arbetslivet. Periodiseras till 3,5 år från mars 2017. Om verksamheten genomför större lokalförändringar som kan tänkas påverka miljön ska behovet att mäta med annat intervall övervägas. Mätningar finns sparade hos H&A och i SharePoint under Arbetsmiljö.

EC ansvarar för att kontakta H&A inför nya mätningar.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Neuro- och rehabiliteringsklinik

**Innehållsansvar:** Anna Brännström, (annbr), Enhetschef

**Granskad av:** Rebecka Molid, (rebal1), Ortopedingenjör

**Godkänd av:** Gunnar Helgesson, (gunhe2), Strateg

**Dokument-ID:** SAS9661-671614304-19

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2024-05-27

**Giltig till:** 2026-05-27