

Gäller för: Ögonmottagning Borås

Innehållsansvar: Anna-Lena Gotting, (anngo1), Ögonsjuksköterska

Granskad av: Anna-Lena Gotting, (anngo1), Ögonsjuksköterska

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-08-19

Giltig till: 2028-08-19

Adenovirus – vårdhygieniska rutiner vid infektion och smittomisstanke

Bakgrund

Adenovirus är ett virus som är motståndskraftigt mot många desinfektionsmedel. Viruset kan spridas och infektera via otillräckligt desinfekterade ögoninstrument eller via personalens händer. Viruset kan överleva länge på ytor och händer.

Sammanfattning/syfte

Denna rutin gäller vid ögonmottagningen, Södra Älvsborgs sjukhus och syftet är att eliminera smittorisk. Rutinen är upprättad i samråd med Vårdhygien.

Ansvar

Vårdenhetschef

Åtgärder

För att avdöda viruset används *Virkon*. Fukta ytan med en torkduk, se till att ytan är ren. Låt ytan självtorka 10 minuter. Eftertorka vid behov.

För instrument och pelotter, skölj med tvål och rinnande vatten till dess att de är synligt rena, torka torrt och spraya sedan på *Tristel Duo OPH* så hela ytan täcks och låt verka i 30 sekunder. Skölj därefter med vatten igen och torka torrt.

Arbetsbeskrivning

Vid besök av patient med Adenovirus eller misstänkt Adenovirus: Använd om möjligt endast ett undersökningsrum, i första hand rum 8, undvik att flytta runt patienten på mottagningen.

1. Vid besöket

- Desinfektera händerna med handsprit.
- Lägg fram utrustningen som behövs till undersökningen på en nydesinfekterad yta.
- Vid risk för kontakt med tårvätska använd handskar. Desinfektera händerna före och efter handskanvändningen. Byt handskarna mellan orena och rena moment för att undvika kontamination av ytor och föremål.
- Använd om möjligt engångsinstrument.

2. Efter besöket

- Rengör händerna noggrant med tvål och vatten. Torka noga.

Rengöring/desinfektion av ytor

Använd handskar. Fukta en engångsduk med Virkon och utför mekanisk bearbetning av de ytor som patient och personal kommit i kontakt med till exempel:

- Provbåge
- Armstöd på patientstol
- Mikroskop: hakstöd, pannband, joystick samt övriga skruvar på mikroskopet, mikroskopbord
- Tangentbord, mus
- Dörrhandtag
- Övriga tagytor i rummet som kan vara kontaminerade och ev. förberedelserum.

Pelott- och instrumentdesinfektion

- Ta med kontaminerad pelott/lins/instrument till sköljen.
- 1. Skölj bort synlig smuts på pelotter/linser/instrument med tvål och rinnande vatten. Torka torrt.
- Spraya på ett lager med Tristel Duo OPH och se till att det täcker hela ytan, undvik att gnugga. Låt ytan torka i minst 30 sekunder.
- Skölj därefter noggrant med vatten. Torka torrt.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ögonmottagning Borås

Innehållsansvar: Anna-Lena Gotting, (anngo1),
Ögonsjuksköterska

Granskad av: Anna-Lena Gotting, (anngo1), Ögonsjuksköterska

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9664-1214603886-100

Version: 4.0

Giltig från: 2026-08-19

Giltig till: 2028-08-19