OBS! Nersparad/Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Västfastigheter drift, Fastighet stöd och service
Innehållsansvar: Daniel Hansson, (danha16), Verksamhetsutvecklare
Granskad av: Daniel Hansson, (danha16), Verksamhetsutvecklare
Godkänd av: Thomas Bjarnemo, (thobj2), Regionområdeschef
Giltig från: 2026-08-25
Giltig till: 2028-09-30

Rutin för arbete med avlopp

Syfte

Syftet med rutinen är att främja en god och säker arbetsmiljö samt skapa tydlighet och ett gemensamt arbetssätt vid arbete med avlopp. Rutinen förutsätter att personer som utför arbeten med avlopp genom sitt uppdrag för Fastighet, stöd och service, har rätt kunskap och rätt anpassad utrustning enligt de arbetsmoment som följer vid arbete med avlopp.

Ansvar

Rutinen gäller för all driftspersonal på Fastighet, stöd och service, som utför arbeten med avlopp.

Förändring sedan föregående version

Granskad utan ändring med förlängt giltighetsdatum.

Grundläggande förutsättningar

På driftenheten ska det finnas godkänd utrustning, skyddskläder och verktyg som behövs för de förekommande arbeten med avlopp som kan uppstå, både planerade och akuta.

Bakgrund

Avloppsvatten och slam innehåller mikroorganismer som kan framkalla inflammation eller infektion.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Utbildning

Drifttekniker ska ha relevant utbildning med sig in i anställning, från gymnasium och -/ eller yrkeshögskola som bedöms tillräcklig för att utföra arbeten med avlopp. Detta dokumenteras i Kompetenskartan. Saknar drifttekniker utbildning, exempelvis vid beredskapsarbete, ska driftteknikern utbildas internt inom de arbetsmoment som kan förekomma, även detta ska dokumenteras i Kompetenskartan.

Att förbereda inför arbetet med avlopp

Innan arbetet startar ska en enklare riskbedömning genomföras (exempelvis vilka verktyg som ska användas och hur arbetet ska utföras, detta måste inte dokumenteras) Det är drifttekniker som ska utföra arbetet som ansvarar för detta. Bruksanvisning för den personliga skyddsutrustningen ska läsas vid behov. Tid för detta ska tas med i planeringen. Tänk på att anpassa skyddsutrustningen efter behov. Nedan följer exempel på skyddsutrustning.

- Korttidsoverall, som skyddar mot stänk alternativt regnkläder.
- Vattenbeständiga handskar.
- Stövlar, ofta kommer det ut vatten på golvet som kan bli halt. Därför är det viktigt att stövlar och skor har en bra sula som är halksäker.
- Visir som skyddar ansiktet. Om det behövs, kan visir med tillbehör som skyddar hals och hår användas.
    1. Om det sprids damm eller vätskedimma vid spolning, kan visiret kombineras med andningsskydd genom att visiret kopplas till bältesburen filterenhet. Filter av Typ P3 skyddar effektivt mot aerosoler.

Vid arbete i pumpstation, ta med vatten, tvål och desinfektionslösning, om det inte finns i pumpstationen.

Att tänka på under arbetet med avlopp.

Iaktta försiktighet vid arbete. Kontrollera skyddsutrustningen löpande och använd utrustningen på rätt sätt. Utför endast det arbete som det har

planerats för. För att minska risken för sjukdom och smitta, finns det flera rutiner som alltid måste fungera:

- Vistas inte längre än nödvändigt på platser där det förekommer avloppsvatten, slam eller dimma och damm från avloppsvatten eller slam.
- Tvätta händerna helst om möjligt direkt efter varje arbetsmoment med tvål och vatten. Skölj med desinfektionslösning.

Att göra efter arbetet med avlopp.

Drifttekniker städar i ordning efter sig innan ytan lämnas där arbetet har utförts. Vid behov av extra sanering kontaktas Internservice (lokalvården). Drifttekniker utför första insats, men vid extra känsliga miljöer alternativt vid väldigt nersmutsat så ska städ och rengöring utföras av utbildade lokalvårdare.

För att minska risken för sjukdom och smitta, finns det flera rutiner som alltid måste fungera:

- Tvätta alltid händerna innan du tar i något som sedan ska stoppas i munnen, till exempel mat, snacks eller eventuella tobaksprodukter.
    2. Byt arbetskläder med mer som blivit förorenat. Duscha vid behov så snart det är möjligt.
    3. Förvara privata kläder och arbetskläder i olika klädskåp.
- Rengör skyddskläder, inklusive stövlar och handskar i särskilt utrymme (inte på samma ställe där man tvättar händerna).
- Tvätta arbetskläder separat (blanda inte med privata kläder).
- Byt vid behov till rena arbetskläder före måltid eller fika.

När man tvättar händerna ofta, finns det risk att händerna torkar ut. Man kan få torr hud och till och med självsprickor och eksem. Därför är det bra att smörja in händerna med en fet kräm, efter tvätt.

Drifttekniker ska i samråd med sin chef anmäla eventuella tillbud eller olyckor.

Drifttekniker ska kontrollera skyddsutrustningen efter användning. Eventuella skador/brister på utrustningen ska åtgärdas eller utrustningen kasseras, detta gör drifttekniker i samråd med chef.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Västfastigheter drift, Fastighet stöd och service

Innehållsansvar: Daniel Hansson, (danha16), Verksamhetsutvecklare

Granskad av: Daniel Hansson, (danha16), Verksamhetsutvecklare

Godkänd av: Thomas Bjarnemo, (thobj2), Regionområdeschef

Dokument-ID: SFSS12798-1768321571-22

Version: 2.0

Giltig från: 2026-08-25

Giltig till: 2028-09-30