

Gäller för: M3 Hud Infektion Njurmedicin Kardiologi Vårdhygien, Skaraborgs
Sjukhus, Västra Götalandsregionen
Innehållsansvar: Julia Lenzen, (julle), Överläkare
Granskad av: Julia Lenzen, (julle), Överläkare
Godkänd av: Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

Giltig från: 2022-10-10

Giltig till: 2024-10-10

Byggnation mindre arbeten – Förebygga spridning av byggdamm

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin.

Bakgrund

Vissa patienter är mycket infektiöskänsliga. För dessa människor kan en del smittämnen som normalt är ofarliga ändå orsaka allvarlig sjukdom. Exempel på detta är mögelsporer som finns naturligt överallt. Sporer av svampsläktet *Aspergillus* kan t.ex. orsaka livshotande sjukdom hos en infektiöskänslig patient. Vid byggnads- och rivningsarbete bildas alltid damm. Damm innehåller ofta höga halter av mögelsporer, t.ex. *Aspergillus*.

Syfte och mål

SkaS rutin [Om- och nybyggnation samverkan mellan tekniker, hantverkare och sjukvård](#) fastställer åtgärder för att undvika att patienter och medicinteknisk utrustning utsätts för byggdamm i samband med byggprojekt. Denna nya rutin har upprättats som ett komplement till riktlinjen och gäller för löpande eller planerade arbeten av mindre karaktär som genomförs vid sjukhuset. Det kan röra sig om arbeten som genomförs av Västfastigheter (VF), medicinsk teknik (MT) eller VGR IT eller någon av deras underleverantörer. Rutinen syftar till att ange lämpliga skyddsåtgärder för dessa arbeten och preciserar ansvaret mellan utförare och vårdenheter för olika skyddsåtgärder i samband med ett mindre arbete.

Ansvar

När SkaS i texten nedan anger ansvar för VF, MT eller VGR IT innefattas även de privata entreprenörer som utför arbeten åt dessa organisationer. Är verksamhetsföreträdare från SkaS eller andra förvaltningar osäkra i någon sakfråga ska Vårdhygien alltid kontaktas.

För entreprenörer som utför arbeten i SkaS lokaler ska det finnas rutiner för registrering vem som utför arbeten. Den organisation som beställer arbete av en entreprenör ansvarar för att registrering sker. Vid osäkerhet i ansvarsfrågor följs Västfastigheters serviceguide nedan.

Den medarbetare som företräder SkaS ansvarar för att entreprenörer informeras om gällande rutiner.



Serviceguiden för
SkaS-VF utgåva 4 dat

Arbetsbeskrivning

Utförare

Samtliga besök från VF, MT eller VGR IT innebär kontakt med verksamheten där hantverkaren informerar vad som ska göras och hur det kan påverka verksamheten. I verksamheten kan man behöva ta hänsyn till immunsupprimerade patienter även vid mindre arbeten och enhetschefen eller motsvarande kan ha synpunkter på planerat arbete, vid behov av råd kontakta Vårdhygien.

Kontakt med verksamheten innebär att hantverkaren söker upp ansvarig enhetschef och i dennes frånvaro ansvarig sjuksköterska/tjänsteperson för att informera om att VF, MT eller VGR IT lyfter takplattor, borrar eller på annat sätt skapar damm. Varje utförare ansvarar för att se till att hantverkare har en golvpratare som informerar om risken för byggdammsspridning, att placera ut så snart de ska lyfta en takplatta, borra, orsaka damm genom att dra kabel eller vidröra befintliga rör/kablar som finns på kabelstegar eller liknande.

Patienter och utrustning ska flyttas från det aktuella riskområdet. Det är alltid vårdpersonal som ska flytta medicinteknisk utrustning och patienter. Utrustning som inte går att flytta ska täckas över.

Vårdenhet/allmänt utrymme

Checklistan nedan anger hur vanligt förekommande byggarbeten kan handläggas för att hindra dammspridning. Listan förtydligar ansvaret för hantverkare respektive SkaS enheter/vårdenheter och vem som avgör vilka städåtgärder som ska vidtas om detta behövs. Det är vårdverksamheten som tar ställning till om Regionservice behöver varskos för extra städning efter ett smärre byggarbete.

Ärenden	Åtgärd	Hantverkarens ansvar	Vårdenhet/enhetens ansvar
---------	--------	----------------------	---------------------------

Behöver lyfta eller ta ned någon takplatta	Lyfter 1-3 takplattor åt gången	Informera vården Sätt upp golvpratare Arbeta bakom stängd dörr om möjligt Grovstädar	Plockar bort utrustning som kan skadas. Tillser att patienter och personal inte vistas i byggområdet. Inget synligt damm får förekomma. Efter avslutat arbete städas golv och ytor med fuktig metod se Vårdhandboken, avsnitt Städmetoder.
Besiktning medicinsk gas, el, brand, m.m.	Lyfter 1-3 takplattor åt gången	Informera vården Sätt upp golvpratare Arbeta bakom stängd dörr om möjligt Grovstädar	Plockar bort utrustning som kan skadas. Tillser att patienter och personal inte vistas i byggområdet. Inget synligt damm får förekomma. Efter avslutat arbete städas golv och ytor med fuktig metod se Vårdhandboken, avsnitt Städmetoder.
Nedtagning av lysrörsarmatur. Undertaksplattor behöver lyftas för att frigöra lysrörsarmatur och koppla ur armaturen.	Lyfter 1-3 takplattor åt gången	Informera vården Sätt upp golvpratare Arbeta bakom stängd dörr om möjligt Grovstädar	Plockar bort utrustning som kan skadas. Tillser att patienter och personal inte vistas i byggområdet. Inget synligt damm får förekomma. Efter avslutat arbete städas golv och ytor med fuktig metod se Vårdhandboken, avsnitt Städmetoder.
Önskemål från verksamheten om att sätta upp vissa saker som kräver borrar	Damm kan förekomma.	Informera vården. Borrmaskin med dammsugare används. Grovstädar.	Plockar bort utrustning som kan skadas. Tillser att patienter och personal inte vistas i byggområdet. Inget synligt damm får förekomma. Efter avslutat arbete städas golv och ytor med fuktig metod se Vårdhandboken, avsnitt Städmetoder.
Installera nya data- eller eluttag från korridor där det krävs arbete ovan undertak	Lyfta undertaksplattor, eventuell borrar, kabeldragning.	Informera vården Sätt upp golvpratare Arbeta bakom stängd dörr om möjligt Grovstädar	Plockar bort utrustning som kan skadas. Tillser att patienter och personal inte vistas i byggområdet. Inget synligt damm får förekomma. Efter

			avslutat arbete städas golv och ytor med fuktig metod se Vårdhandboken, avsnitt Städmetoder .
Arbeten som förekommer i allmänna ytor (kulvert, hisshall, trapphus, korridor) då man ska byta något	Kan innebära sågning, borrarning eventuellt lyfta några undertaksplattor.	Kontakta säkerhetsavdelningen. Sätt upp golvpratare. VF/MT/VGR IT eller entreprenör grovstädar. VF/MT/VGR IT tillkallar städ.	Lokalavdelningen skyltar om alternativ väg och informerar verksamheterna.
Arbete med patientsignaler som inte fungerar. Kräver oftast arbete i patientrum	Byte av delar i vägguttag eller väggpanel vid säng.	Informera vården	Vården avgör om skyddsåtgärder behövs.
Justering av installationer, oftast ovan undertak gällande värme och kyla	Lyfter 1-3 takplattor åt gången.	Informera vården, sätt upp golvpratare. Arbeta bakom stängd dörr om möjligt	Plockar bort utrustning som kan skadas. Tillser att patienter och personal inte vistas i byggområdet. Inget synligt damm får förekomma. Efter avslutat arbete städas golv och ytor med fuktig metod se Vårdhandboken, avsnitt Städmetoder .

Relaterad information

[Byggdamm- Förebygg spridning vid mindre arbeten i SÄS lokaler.](#)

[Byggegenskap och Vårdhygien](#)

[Om- och nybyggnation, samverkan mellan tekniker, hantverkare och sjukvård](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: M3 Hud Infektion Njurmedicin Kardiologi Vårdhygien,
Skaraborgs Sjukhus, Västra Götalandsregionen

Innehållsansvar: Julia Lenzen, (julle), Överläkare

Granskad av: Julia Lenzen, (julle), Överläkare

Godkänd av: Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

Dokument-ID: SKAS9729-602154698-4

Version: 3.0

Giltig från: 2022-10-10

Giltig till: 2024-10-10