

Sanering - åtgärdskort: Oren station – ute

Placering: Utanför saneringsenheten

Klädsel: Personlig skyddsutrustning. Vid behov av varma kläder under så finns det i katastrofförrådet.

CHECKLISTA:

- Ställ ut 1 styck vit plasttunna till kontaminerade kläder, finns i oren sluss.
- Ställ ut uppmärkt rullbord och grå plastlåda ("oren station ute") innehållande röda plastpåsar till värdesaker, S-cut, saxar och spritpennor samt en uppmärkt back för värdesakspåsarna, finns i oren sluss.
- Ställ ut ett sopkärl med en gul plastsäck i till de kontaminerade kläderna, förslut säcken med buntband innan den slängs i plasttunnan.
- Hämta filter från filtvagn.
- Stötta patienten med avklädning (inga kläder dras över huvudet). Använd S-cut / sax.
- Märk med spritpenna på patientens underarm K1 (kontaminerad nr 1), K2 o s v. Skriv triagefärg på underarmen förutsatt att patienten har ett triagekort på sig till exempel röd.
- Värdesaker läggs i en liten röd plastpåse. Märk plastpåsen K1, K2 och så vidare, ställ sedan dessa i den uppmärkta plastbacken som står på rullbordet.
- Ansvarar för inflödet av patienter via kontakt (genom att öppna dörren) med sektionsansvarig i oren sluss.
- Porttelefonen ute går till saneringsansvarig sjuksköterska.
- Vid behov sållnings- och sorteringstriage.
- Ta med de röda plastpåsar in till oren sluss för vädring efter avslutad sanering.
- Ta med avfallstunnor in till oren sluss och spola av för att därefter ställas i avsatt förråd utanför saneringsenheten. Glöm ej att märka upp tunnan med etikett 8 frätande ämnen och skriv: RISKAVFALL på tunnan.
- Efter avslutad sanering sker utsanering av personal, se åtgärdskort som sitter på väggen i duschenheten.