

Utöver den/de som ska ta på och av personlig skyddsutrustning ska ytterligare en person närvara som ger instruktioner, observerar, kvalitetssäkrar och signerar utförda moment på nedanstående checklista.

Om behov av assistans uppstår vid avklädning är det viktigt att även denna person använder personlig skyddsutrustning enligt nedan.

Det är viktigt med tydlig kommunikation i samband med varje moment.

Repetera därför budskapet högt som bekräftelse innan signering.

På och avklädning- ordningsföljd

Påklädning – utanför vårdrum	
1.	Arbetskläder som ska användas: t-shirt, byxor, strumpor. Töm fickor innan du tar på dig skyddsutrustning, tänk på att avlägsna snus, ev säkra glasögon med ”senilsnöre”.
2.	Ta på stövlar med skaft i rymlig storlek. Ställ arbetsskor i ren zon.
3.	Desinfektera händerna
4.	Ta på andningsskydd. Utför läckagetest, vid både in- och utandning. Vid läckage – korrigera näsbygeln, andningsskydd och banden så att det sluter tätt kring näsa och mun.
5.	Ta på ett inre par handskar (sterila handskar)
6.	Ta på skyddsrock – knyt så att baksida är täckt (kan knytas på fram- eller baksida)
7.	Ta på huva- ska hänga fritt utanpå skyddsrock. Ev. knyts snöre baktill.
8.	Ta på plastförkläde - knyts baktill
9.	Ta på visir - se till så att ansiktet är helt täckt
10.	Ta på skyddshandskar (yttre paret): handskkrage ska gå över rockens mudd/plastförklädets ärm.

Färdigklädd



Kontrollera att personen är helt täckt med skyddsutrustning innan den går in till vådrummet!