

Senast reviderat: 2024-11-12

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson sektionsledare (monak1)

Uretärimplantation robotassisterad

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op kort:	KBH20, ZXC96
Från sterilcentralen:	Robotgaller Robotset
Op bord:	Standardbord, snedställt ca 45° med huvudet mot dörren Slida bordet mot huvudändan Specialmadrass: pink pad (läggs ovanpå den vanliga madrassen. Inget drag mellan madrasserna. Endast pink pads medföljande drag mellan pat och pink pad) Ställ in roboten på ”bäcken” + hö sida
Optik:	Robotoptik XI 0°
Extra instrument:	Ev. Djupa langenbeck Ev. Skopi kärklämmare Glover Ev. Skopi kärklämmare Satinsky Skopi tång Hem-O-lock L Large Needle driver da Vinci Xi 8mm

Övrigt:	Lamphandtag Monopolär diatermi Litet koppset Blå Vessel loop (klippt 10 cm) K/N (förlängningen till katetern) Märkpenna Instrumentbordslakan x1 TipCover Accessory 400180 x1 Spol/sug elefant ASP185 Cannula seal 5-8 mm 470361 x4 Instrument arm drape 470015 x4 Column drape 470341 x1 ConMed air gasslang ASM-EVAC1 ConMed AirSeal 12/100 mm port iAS12-100LPi Ev. Troakar 12 mm Applied medical Kii Fios CTF73 Clarify Visualization System (antifog) 21-345 Magnetic black star MR-414812 Sårspruta 60ml Osteril peang, narkosens förråd (till avstängning av kateterslang vid fyllning av blåsan. Dra kad förlängningen upp mot huvudändan)
Läkemedel & Vätskor:	Ringer-Acetat 1000 ml Sterilt vatten (används till avtorkning /genomspol av instrument/optik) Carbocain/Adrenalin 5mg/ml Marcain 5mg/ml
Suturer:	2-0 PDS UR 4-0 Stratafix RB-1 (SXMP1B434) 4-0 Monocryl Plus PS-1
Vid konvertering:	Roboten dockas av och kan därefter avlägsnas från patienten. Patienten ligger kvar i upplagt läge. Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge.

Uppläggning:	Ryggläge, pinkpad-madrass Trendelenburg ca 25 grader Både vänster och höger arm inbäddad utefter sidan alt. på armbord beroende på hur stor patienten är. OBS! Inga stödstrumpor på under op, benen i högläge (trendelenburg)
Op drapering:	Drapering fyrfält Op-ssk står på patientens vänstra sida. Ass-bord långt ner mot fotändan och instrumentbord på patientens vänstra sida.
Rengöring:	Robotinstrument: Spolport 1 spolans igenom med 15ml sterilt vatten, låt instrumentet ligga ner när du spolans genom det. Sätt en fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robot- instrumentet. Kameraoptik: Spolans igenom i alla 3 portar, samtidigt som du håller ner knappen i den porten du spolans. Läggs därefter i sin låda.
Startkostnad:	Lägg in startkostnad: Robotkirurgi