

Senast reviderat: 2021-06-17

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlnäs, operationssjuksköterska (annja28)

## Mutars "halvprotes" proximala femur

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

### Arbetsbeskrivning

Operationen indelas i två faser.

**Fas 1:** Fripreparerar och tar bort tumören.

**Fas 2:** Implantat in och mjukdelsvävnaden sluts.

**Fas 1 och 2 har skilda instrument** och dukas upp på separata dubbelbord och assbord.

Sterildrapering i "dubbla lager" där översta lagret tas bort när fas 1 är klar.

Nya lamphandtag, sug och mono / biplär diatermi.

Viktigt att skilja på Fas 1 och 2 i Orbit. Skriv i info.kolumnen 1 eller 2 på galler och allt som op.ssk räknar

<b>Fas 1:</b>	Tumör Beninstrument Precisions såg 6(Mutarssåg) + sågblad 6525-127-105 Stryker + batteri nr 6  Rondskål metall ( till forsknings provtagning) ev behövs även borrbiopsi korgen också för forskningsprover.
<b>Fas 2:</b>	Total höft PCA hakar Mutars galler låda A Grundgaller, B Femurgaller och C Provhuvud Märgborr – Stryker + ledare med kula (Ort.förråd 8:2) Colibri 2 borr Cementeringsgaller H2O-pistol + 1000ml NaCl

**Postadress:**

Hybrid och Intervention  
Operation 1 och 8  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 81 11

**Webbplats:**

sahlgrenska.se



<b>Extra instrument:</b>	Frakturhållartång papegoja, stor PCAstift ( fack 87)	
<b>Övrigt:</b>	Cementblandningsset 80g + Rev cement Ev Cerament	
<b>Implantat:</b>	Finns i ortopedförrådet (8:2) Ev Anbindungsschlauch ”strumpa”	
<b>Suturer:</b>	FiberWire 1 Stratafix (fack 87) 2-0 Ti-cron HGS-21 2-0 Ti-cron CV-305 2-0 Polysorb ligaturhjul	2 Polysorb GS-25 OPDS v-40 2-0 PDS CT-1 3-0 V-Loc hudsutur eller agraffer <b>Vänta</b> med att ta upp suturer!!!
<b>Uppläggning:</b>	Sidoläge, fritt ben	
<b>Op drapering:</b>	Ryggset, vertikallakan. Tvätt från knä till crista. Dubbelklä så att du kan ta bort yttersta lagret när fas 1 är klart. Nya lamphandtag, sug, mono + bipolär diatermi.	
<b>Förband:</b>	Som till ryggar	
<b>Op teknik:</b>	Fripreparerar det som skall till PAD. Märgborrar Provar med provproteser Tar upp alla protesdelar Cementerar femur ev Syr fast ”strumpan” med FiberWire Syr ihop såret Op teknik finns i mutarspärmen	

### Implantatlappar:

1 omgång klistras upp på papper och lämnas till sekt.ledaren

1 omgång av alla lappar sätts ihop till Marianne Flinck

1 omgång till representanten från företaget klistras upp på papper

---

Om en cementerad eller ocementerad cup (dvs total höft) skall sättas istället för det hela metallhuvudet, får vi låna implantat och instrument från företaget eller Mölndal op1.

Forskningsprover x flera tas innan seans 2

### **Reoperation infektion:**

Samma förfarande med Fas 1 och Fas 2. Du dubbel klär som vanligt.

### **Fas 1 infekterade proteser tas ut:**

Innan op.start fas 1 tar du med dig operatören till dubbelbordet och väljer vilka instrument som behövs för att ta ut infekterade proteser med. Dessa instrument skall sen ligga i 70% sprit för att användas i fas 2

Totalhöftgaller

Stort blått handfat (tvättbalja)

Sprit 70% 3 liter ( för att "tvätta" de instrument du behöver ta från smutsig sida till Fas 2)

Vatten pistol och 9 l NaCl varm

Prontosan 1L (kommer med patienten).

Ev koppset.

Ev odlingar

1 pkt svarta dukar

### **Fas 2 nya proteser in:**

Mutars galler x 3

Totalhöft

Vänta med alla andra galler som kommer från sterilcentralen!

---

**Postadress:**

Hybrid och Intervention  
Operation 1 och 8  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 81 11

**Webbplats:**

sahlgrenska.se

---

Detta är den enda varianten av Mutars där vi använder våra egna galler och implantat.