

Senast reviderat: 2025-05-15

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

Staging av lymfkörtlar robotassisterad (transplantation)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framlockning inför ovan nämnda operation

Op kort:	WXK66
Från sterilcentralen:	Robotgaller Robot set
Op bord:	Standardbord, snedställt cirka 45° med huvudet mot fönstret Ställ in roboten på övre abdomen + hö sida
Optik:	Robotoptik XI 30°
Apparater:	Ev Ultraljud nr 2
Extra instrument:	Ev. Skopi kärklämmare Glover
Övrigt:	Clarify Visualization System (antifog) 21-345 Lamphandtag Ev. Detachable Endoretrieval pouch 250-300ml/10mm 899102 TipCover Accessory 400180 x 1 Spol/sug elefant ASP185 x 1 Cannula seal 5-8 mm 470361 x 4 Instrument arm drape 470015 x 4 Column drape 470341 x 1 ConMed air Seal gasslang ASM-EVAC1 ConMed AirSeal 12/100 mm port iAS12-100LPi 113242101 Troakar 12mm Applied medical Kii Fios CTF73 Instrumentbordslakan x 1

Postadress:

Hybrid och intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

Robotinstrument:	Transducer 9096 Robot Ev. Synchronseal 480440
Läkemedel och vätskor:	Ringer-Acetat 1000 ml Sterilt vatten (<i>används till avtorkning/genomspol av instrument/optik</i>) Carbocain/Adrenalin 5 mg/ml Marcain 5 mg/ml
Suturer:	PDS 2-0 UR-6 Monocryl 4-0 PS-2
Vid konvertering:	OBS! Ha alltid konverteringsvagnen utanför salen! Roboten dockas av och kan därefter avlägsnas från patienten. Patienten ligger kvar i upplagt läge. Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge. Lap.tomigaller Kärlgaller Dubbelstagad Omnittract-hake Ev. Levergaller 2 pkt bruna dukar Risslersug Kärlsug
Uppläggning:	Ryggläge Vänster arm ut på armbord Höger arm längs med kroppen på armbord
Op drapering:	Drapering fyrfält
Rengöring:	Spolportar på robotinstrument samt kameraoptik spolats igenom med sterilt vatten i vardera porten tills rent flöde, innan transport till Sterilcentralen. Lagg en fuktad kompress med sterilt vatten om skänklarna på robot-instrumenten. Kameraoptiken läggs i sin låda och spänns därefter fast på diskvagnen med gula spännband