

Senast reviderat: 2026-03-04

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

Singelport prostatektomi (urologen)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation

Från sterilcentralen:	Robotgaller SP Robot set
Op bord:	Standardbord
Optik:	Robotoptik Sp
Extra instrument:	Ev. Skopi kärklämmare Glover Skopi Tång Omnifinger L Lila 2 delar , <i>magasin ligger i robotvagnen</i>
Övrigt:	Lamphandtag Instrumentbordslakan x2 Adhesive op-towel 75x75 x1 K/N x2 <i>1st som kateterförlängning+1st till den vita sugslangen</i> Ev. Detachable Endoretrieval pouch 600ml/10mm 899103 Hem-o-loc lila clips 2fp Ev Ligamax EL5ML Suction & Irrigation set- Dual spike 5mm/33cm 899107 Antifog G.O.L.F.F

Postadress:

Hybrid och intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

Övrigt:	ConMed air Seal gasslang ASM-EVAC1 ConMed AirSeal 12/100 mm port iAS12-100LPi Monopolar curved scissors tip SP x1 430035 Instrument sheath SP x2 430012 SP Endoscope sheath SP x1 430020 Instrument arm drape SP x1 430013 SP Access port kit, small incision (2,7-4,0cm) 430073 Surgical skin marker <i>med linjal</i> 100L-00-PDG Sugslang med luftning 1320210080MLM Xylocaingel 3st <i>På instrumentbordet</i> Silikonkateter 16ch <i>Sätts sterilt av op-ssk efter sterildrapering</i> Silikonkateter 16ch <i>Sätts av op-ssk efter uretra/urinblåse-anastomosen är färdigsuturerad. Kuffa med 15ml sterilt vatten när kirurgen säger till</i> Sårspruta 60ml x2 Vit sugslang <i>används som sug i operationsområdet</i> Flexi-Trac x1 <i>Finns på salen</i>
Robotinstrument:	Arm Maryland bipolar forceps da Vinci SP 430010 Arm Monopolar curved scissors da Vinci SP 430004 Arm Cadiere Forceps da Vinci SP 430009 Arm Needle driver da Vinci SP 430006
Läkemedel och vätskor:	Sterilt vatten <i>Används till avtorkning/genomspol av instrument/optik</i> NaCl <i>fyll blåsan med 120ml för täthetskontroll efter uretra-urinblåseanastomosen är klar</i> Marcain-adrenalin 5mg/ml
Suturer:	2-0 Polysorb v-20 <i>Hållsutur med många knutar på toppen av den vita sugslangen (kirurgen brukar fixa)</i> 2-0 Monoderm Quill dubbel RB1 x1, VP-2000Q Dubbel nål <i>Anastomos uretra-urinblåsa</i> 2-0 Monoderm Quill RB-1 x2, VLM-2005 Enkel nål <i>Omstickning centrala venkomplexet</i> PDS 2-0 Ur-6 Hudagraffer

Uppläggning:	Standardbord Bägge armarna ut på armbord
Preoperativa hudförberedelser:	Håravkorta hela buken från xiphoideus til penisroten och en bit ner på scrotum samt ev övre delen av låret för att kunna fästa neutrarelektrod. Tvätta hela buken och så långt ner på sidorna det går. Tvätta penis och scrotum.
Op drapering:	Draperera fyrfält från strax nedom xiphoideus och så långt ner på sidorna det går. Det nedre klisterlakanet kläs under penis på scrotum se till att det är tätt i ljumskarna (benen behöver inte kläs var för sig) Säkerställ att kirurgen kan genomföra pernealtryck vb under operationen, testa att mata in draperingen under scrotum/mellan lår. Täck penis med en 75x75 klisterduk
Speciella önskemål:	2 diaplattor 1 benrem Häng katetersladden på patientens vänstra sida 15ml sterilt vatten i kuffen på den kateter som ska vara kvar postoperativt Vid operationens slut kan roboten avdraperas tidigast när preparatet är uttaget ur patienten Stödstrumpor på pat (endast 10 grader trendelenburg)
Salsplanering och dockning:	Slida bordet maximalt mot fotändan Sänk bordet i botten Kör in roboten 90gr mot patientens högra sida Robotvagnen vid fotändan <i>Alltid inkopplad i pendel C</i> Kirtorn bredvid robotvagnen Bägge taksärmarna ner mot varsin sida av fotändan

	Kirurg på patientens högra sida Op-skk på patientens vänstra sida
Preparathantering:	Lägg prostatan i 1500ml burk. Fyll med formalin. Sätt på skak i preparatrummet i 1 dygn innan det skickas till patologen.
Rengöring:	Robotinstrument och kameraoptik: Spolport 1 spolas igenom med 20ml sterilt vatten, låt instrumentet ligga ner när du spolar genom det. Sätt en fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robotinstrumentet. Optiken läggs i sin låda.
Vid konvertering:	OBS! Ha alltid konverteringsvagnen utanför salen! Roboten dockas av och kan därefter avlägsnas från patienten. Patienten ligger kvar i upplagt läge. Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge. Lap.tomigaller Kärlgaller 2 pkt bruna dukar Risslersug Kärlsug
Startkostnad:	Lägg in startkostnad: Singelrobot SP