

Senast reviderat: 2026-02-18

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

Singelport Ureter-reimplantation (urologen)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation

Från sterilcentralen:	Robotgaller SP Robot set
Op bord:	Standardbord
Optik:	Robotoptik Sp
Extra instrument:	Hemolock L, <i>magasin ligger i robotvagnen</i> Ev. Skopi kärklämmare Glover

Postadress:

Hybrid och intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

Övrigt:	Lamphandtag Instrumentbordslakan x1 Blå vesselloops 1fp klippt i 4 delar, ca 11cm/del K/N x2 till sugslang med luftning+förlängning urinkatetern Hem-o-loc lila magasin 544240 Suction & Irrigation set- Dual spike 5mm/33cm 899107 Antifog G.O.L.F.F Monopolar curved scissors tip SP x1 430035 Instrument sheath SP x2 430012 SP Endoscop sheath SP x1 430020 Instrument arm drape SP x1 430013 SP Access port kit, small incision (2,7-4,0cm) 430073 Surgical skin marker med linjal 100L-00-PDG ConMed AirSeal gasslang ASM-EVAC1 ConMed AirSeal 12/100 mm port iAS12-100LPi Sugslang med luftning 1320210080MLM Vit sugkateter x1 används som sug i operationsområdet, ligger i narkosens vagn i korridoren
Robotinstrument:	Arm Maryland bipolar forceps da Vinci SP 430010 Arm Monopolar curved scissors da Vinci SP 430004 Arm Cadiere Forceps da Vinci SP 430009 Arm Needle driver da Vinci SP 430006
Läkemedel och vätskor:	Sterilt vatten (används till avtorkning/genomspol av instrument/optik) Marcain-adrenalin 5mg/ml Verdye blandas och ges intravenöst av anestesijuksköterskan
Suturer:	2-0 Polysorb v-20 Hållsutur med många knutar på toppen av den vita sugslangen (kirurgen brukar fixa) Stratafix 4-0 RB-1 15cm SXMP1B434 trä genom bägge öglorna så tråden blir dubbelarmerad PDS 2-0 Ur-6 Agraaffer

Uppläggnings:	Ryggläge Bägge armarna ut på armbord
Op drapering:	Drapering fyrfält <i>Xifoideus</i> till symfysen synligt, klä långt ner på sidorna
Salsplanering och dockning:	Slida bordet maximalt mot fotändan Sänk bordet i botten Kör in roboten 90gr mot patientens högra fot Robotvagnen vid fotändan <i>Alltid inkopplad i pendel C</i> Kirtorn bredvid robotvagnen Urinkatetern sätts av pass på sal, koppla förlängning
Rengöring:	Robotinstrument och kameraoptik: Spolport 1 spolras igenom med 20ml sterilt vatten, låt instrumentet/optiken ligga ner när du spolras genom det. Sätt en fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robotinstrumentet. Optiken läggs i sin låda.
Vid konvertering:	OBS! Ha alltid konverteringsvagnen utanför salen! Roboten dockas av och kan därefter avlägsnas från patienten. Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge. Lap.tomigaller Kärlgaller 2 pkt bruna dukar Risslersug Kärlsug
Startkostnad:	Lägg in startkostnad: Singelrobot SP