

Senast reviderat: 2026-03-31

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

## Ventrikelresektion robotassisterad (Övre gastro)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation

Från sterilcentralen:	Robotgaller XI Robot set
Op bord:	Standardbord med benplattor special och fotplattor Ställ in roboten på <b>övre abdomen + hö sida</b>
Optik:	Robotoptik XI 30°
Extra instrument:	Ev Skopi kärklämmare Glover Ev Retraktor lever stel Ev Reveel leverretraktor RTO 83001 <i>Sterilförråd 1 C 1:5</i> Skopi tång Babcock 36cm Skopiarm <i>sätts på pats hö sida mot armhålan</i> Hemolock L, <i>magasin ligger i robotvagnen</i> Ev Hake Langenbeck 40x11mm 2st Hylsa Troakar Da Vinci Xi 12mm + troakar Hylsa Troakar Da Vinci Xi 12mm
Övrigt:	Lamphandtag Monopolär diatermi Märkpenna Laparoskopiskt Abdo-Perineal Set 694240-78 <i>sterilförråd 1 G 1:2</i> Genitalduk x1 TipCover Accessory 400180 x1 Spol/sug elefant ASP185 x1  Cannula seal 5-8 mm 470361 x2 Cannula seal 12 mm 470380 x2

**Postadress:**

Hybrid och intervention  
Operation 1 och 8  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 81 11

**Webbplats:**

sahlgrenska.se

	<p>Reduktör: Endowrist 12-8mm cannula reducer 470381 x2 <i>sterilförråd 1 A 3:8</i> Instrument arm drape 470015 x4 Column drape 470341 x1 ConMed air Seal gasslang ASM-EVAC1 ConMed AirSeal 12/100 mm port iAS12-100LPi 113242101 Ev Sond 30Fr-120cm 340.30 <i>sterilförråd 1 E 1:2</i> Ev Sond 36Fr-120cm 340.36 <i>sterilförråd 1 E 1:2</i> Troakar 12mm Applied medical Kii Fios CTF7 Troakar 5mm Applied medical Kii Fios CTF03 Clarify Visualization system (<i>antifog</i>) 21-345 Detachable Endoretrieval pouch 250-300 ml/10mm 899102-02 Ev Ligaclip L ER420 Ev Endo universal 65 (Universal Hernia Stapler) 173052 Ev Endo universal 65 Magasin 174007 Ev Endo Gia Ultra Universal 12mm EGIAUSTND Ev Endo Gia Tri-Staple 60mm lila EGIA60AMT Ev Endo Gia Tri-Staple 45mm beige EGIA45AVM</p>
Robotinstrument:	<p>Ev SynchroSeal Xi 480440 Ev Vesselsealer Xi 480422 Arm Large Needle driver daVinvi XI 8mm Arm Cadiere Forceps da Vinci XI 8mm Hook Permanent Cautery DaVinci Xi 8mm Fenestrated bipolar Forceps DaVinci Xi 8mm</p> <p>Ev Sureform 45 Stapler Da Vinci Xi 480445 <i>sterilförråd 1 A 4:7</i> Ev SureForm 45 Reload 45mm Green 48345G Ev SureForm 45 Reload 45mm Blue 48345B Ev SureForm 45 Reload 45mm White 48345W</p> <p>Ev Sureform 60 stapler 480460 (lånas av östra) Ev SureForm 60 reload 60mm Blue 48360B (lånas av östra)</p>
Läkemedel och vätskor:	<p>Ringer-Acetat 1000 ml Sterilt vatten (<i>används till avtorkning/genomspol av instrument/optik</i>) Carbocain/Adrenalin 5 mg/ml Marcain 5 mg/ml</p>

Suturer:	V-Loc 180 3-0 v-20 VLOCL0604 PDS 2-0 UR-6 Hudagraffer
Uppläggning:	Huvud mot sal 85 Ryggläge med benplattor special och fotplattor 2 små geldynor 2 värmeben- <i>OBS! Inga sömmar under fötterna</i> 2 armremmar på varje ben Bägge armarna ut på armbord 2 monopolära returelektroder
Op drapering:	75:or långt ned på sidorna 75:a uppåt (xiphoides synlig) Genitalduk Kolorektallakanet så rutan kommer där portarna ska sättas Fäll ner 75:an över symfys och genitalia Stora platen uppåt
Salsplanering och dockning:	Slida bordet mot sal 85 Assistent + op-ssk på pats vänstra sida  En takhängd skärm mot pats vänstra axel En takhängd skärm till höger om robotornet  Assistent sitter mellan pats ben Op-ssk sitter på pats vänstra sida <i>ass-bord och instrumentbord på pats vänstra sida</i>
Vid konvertering:	Roboten dockas av och kan därefter avlägsnas från patienten  Patienten ligger kvar i upplagt läge. Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge.  Lap.tomigaller Kärlgaller Enkelstagad Omnitract-hake 2 pkt bruna dukar Risslersug Kärlsug

---

Rengöring:	<b>Robotinstrument:</b> Spolport 1 spolaskompletteras med 15ml sterilt vatten, låt instrumentet ligga ner när du spolaskompletter genom det. Sätt en fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robot-instrumentet. <b>Kameraoptik:</b> Spolaskompletteras i alla 3 portar, samtidigt som du håller ner knappen i den porten du spolaskompletter. Lägg därefter i sin låda.
Startkostnad:	Lägg in startkostnad: Robotkirurgi