

Senast reviderat: 2026-03-24

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

## Singelport Hysterektomi + SOE + SN (Gyn)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation

Opkod:	LCD01, LAF11, ZXC96
Från sterilcentralen:	Robotgaller SP Robot set
Op bord:	Standardbord stövlar Pinkpad <i>Pat tippas ca 30grader i trendelenburgläge. Pinkpad läggs ovanpå den vanliga madrassen. Inget drag mellan madrasserna. Endast pink pads medföljande drag mellan pat och pink pad. Använd tillhörande armvaddering vid inbäddning av vänster arm</i>
Optik:	Robotoptik Sp
Extra instrument:	Ev. Skopi kärklämmare Glover Ev. Skopi Nålförare Vaginopexi instrument <i>op8, fack 48, kirurg bestämmer stl</i> Tång Schröder 2st + hängare Tång Bovin 24cm Ev. Hake Langenbeck 60 x 20mm Gynset Hake ven 60cm (Gerts Venhake) <i>op8 fack 20A</i>

**Postadress:**

Hybrid och intervention  
Operation 1 och 8  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 81 11

**Webbplats:**

sahlgrenska.se

Övrigt:	Lamphandtag Instrumentbordslakan x1 K/N x1 <i>förlängning kateter</i> Klisterlakan x1 <i>75:a x4 1 till gynbord, 1 till övertäckning gynbord, 1 till att klä perineum, 1 till symfyssen</i> Antifog G.O.L.F.F Kardborreband x1 Suction & Irrigation set- Dual spike 5mm/33cm 899107 Ev CatchBag200 501200 Ev CatchBag400 501400 Ev CatchBag800 501800 ConMed air Seal gasslang ASM-EVAC1 Silikonkateter 12ch Monopolar curved scissors tip SP x1 430035 Instrument sheath SP x2 430012 SP Endoscop sheath SP x1 430020 Instrument arm drape SP x1 430013 SP Access port kit, small incision (2,7-4,0cm) 430073 ConMed AirSeal 8/100 mm port iAS8-100LP Surgical skin marker med linjal 100L-00-PDG <i>Små tvättork 2450004v sterilförråd 2, att tvätta ur vagina med</i>
Robotinstrument:	Arm Monopolar curved scissors da Vinci SP 430004 Arm Fenestrerad bipolar forceps da Vinci SP 430011 Arm Cadiere Forceps da Vinci SP 430009 Arm Needle driver da Vinci SP 430006
Läkemedel och vätskor:	Sterilt vatten ( <i>används till avtorkning/genomspol av instrument/optik</i> )  Marcain-adrenalin 5mg/ml  <i>Verdye För injektion i cervix/corpus uteri spädes 25mg indocyaningrönt i 20ml sterilt vatten och 3ml av den spädda lösningen injiceras i cervix/corpus Drag upp den färdigspädda lösningen i 1ml sprutor (använd 1ml luerlocksprutor från kärleförrådet), dvs totalt 3</i>

	<i>sprutor med 1ml i varje. Använd grå kanyl vid administrering</i>
Suturer:	V-Loc 90 2-0 GS-22 VLOCM2145 2-0 PDS UR6 Monocryl 4-0 PS-2
Uppläggnig:	Standardbord, stövlar Pinkpad Vänster arm inbäddad utefter sidan Höger arm ut på armbord  Pat tippas i ca 30grader trendelenburg (Obs! Inga stödstrumpor)
Preoperativa hudförberedelser:	Håravkorta hela genitalia Tvätta hela buken och så långt ut på sidorna som det går Tvätta genitalia
Op drapering:	Duka lilla gynbordet med gynset och 1pkt med små tvättork  Kirurgen tvättar ur med <b>klorhexidinlösning 1mg/ml</b> och sprutar Verdye innan steriltvätt och drapering  Drapera därefter med fyrfält från strax nedom xiphoideus och så långt ner på sidorna det går Benen draperas var för sig 75:a på perineum 75:a över symfyssen Kardborreband på perineum-75an <i>för att fästa vaginoplexiinstrumentet</i>  KAD sätts sterilt av op-ssk Vaginoplexiinstrument sätts sterilt av op-ssk och fästs med kardborreband Kardborreband sätts ett på varje ben för att koppla alla kablar <i>koppla kablarna till diatornet på vä ben och kablarna till robotornet på hö ben. Då kan man sära på</i>

	<i>apparaterna och kirurgen kan gå mellan när preparatet ska tas ut via vagina</i>
Salsplanering och dockning:	Slida bordet maximalt mot fotändan Sänk bordet i botten Kör in roboten 90gr mot patientens högra sida Robotvagnen vid fotändan <i>Alltid inkopplad i pendel C</i> Kirtorn bredvid robotvagnen  Kirurg och op-ssk sitter på pats vänstra sida Skärm vid patientens högra axel
Preparathantering:	Uterus tas ut vaginalt med hjälp av Bovins tång.  Preparatet delas av kirurgen och läggs sen i en 1500ml alt liten hink med formalin.  Fråga kirurgen om vi ska skriva G5 på PAD-remissen = prioriterat hos patologen
Rengöring:	<b>Robotinstrument och kameraoptik:</b> Spolport 1 spolats igenom med 20ml sterilt vatten, låt instrumentet ligga ner när du spolat genom det. Sätt en fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robotinstrumentet. Optiken läggs i sin låda.
Vid konvertering:	<b>OBS! Ha alltid konverteringsvagnen utanför salen!</b>  Roboten dockas av och kan därefter avlägsnas från patienten.  Patienten ligger kvar i upplagt läge.  Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge.  Lap.tomigaller Kärlgaller 2 pkt bruna dukar

---

	Risslersug Kärlsug
Startkostnad:	Lägg in startkostnad: Singelrobot SP