

Senast reviderat: 2026-04-10

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

## Rekonstruktion av uretär robotassisterad (transplantation)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framlockning inför ovan nämnda operation

Op kort:	KBA01 ZXC96
Från sterilcentralen:	Robotgaller Robot set
Op bord:	Standardbord Slida bordet mot huvudändan Snedställ bordet ca 45° med huvudet mot dörren  Specialmadrass: pink pad läggs ovanpå den vanliga madrassen. Inget drag mellan madrasserna. Endast pink pads medföljande drag mellan pat och pink pad  Ställ in roboten på <b>bäcken + hö sida</b>
Optik:	Robotoptik XI 0°
Apparater:	
Extra instrument:	Ev. Hemolock L, <i>magasin ligger i robotvagnen</i> Ev. Skopi kärklämmare Glover
Övrigt:	Lamphandtag Ev. Blå Vessel loop Monopolär diatermi Instrumentbordslakan x 1 <i>K/N förlängning till urinkatetern, för att ev fylla blåsan</i>

**Postadress:**

Hybrid och intervention  
Operation 1 och 8  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 81 11

**Webbplats:**

sahlgrenska.se

	<p>Troakar 12mm Applied medical Kii Fios CTF73 Clarify Visualization System (antifog) 21-345 Magnetic black-star MR-414812 Sugkateter nr 14 grön <i>finns på narkosens vagn</i> TipCover Accessory 400180 x 1 Spol/sug elefant ASP185 x 1 Cannula seal 5-8 mm 470361 x 4 Instrument arm drape 470015 x 4 Column drape 470341 x 1 ConMed air Seal gasslang ASM-EVAC1 ConMed AirSeal 12/100 mm port iAS12-100LPi 113242101</p>
Robotinstrument:	<p>Ev Fenestrerad bipolar forceps da Vinci Xi 8mm Large needle driver da Vinci Xi 8mm <b>x2</b></p>
Läkemedel och vätskor:	<p>Ringer-Acetat 1000 ml Sterilt vatten (<i>används till avtorkning/genomspol av instrument/optik</i>) Ev. Verdye 25mg (<i>indocyaningrönt</i>) Carbocain/Adrenalin 5 mg/ml Marcain 5 mg/ml</p>
Suturer:	<p>Ev 5-0 PDS C1, klipp trådarna 15cm och knyt ihop så tråden blir dubbelarmerad- slutlängd ca 24cm <i>Uretäranastomos</i> Ev Stratafix 4-0 15cm SXPP1B427 <i>Uretäranastomos</i> PDS 2-0 UR-6 Monocryl 4-0 PS-2</p>
Vid konvertering:	<p><b>OBS! Ha alltid konverteringsvagnen utanför salen!</b></p> <p>Roboten dockas av och kan därefter avlägsnas från patienten.</p> <p>Patienten ligger kvar i upplagt läge.</p> <p>Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge.</p> <p>Lap.tomigaller Kärlgaller Dubbelstagad Omnitract-hake 2 pkt bruna dukar</p>

	Risslersug Kärlsug
Uppläggning:	<p>Ryggläge Pinkpad läggs ovanpå den vanliga madrassen. Inget drag mellan madrasserna. Endast pink pads medföljande drag mellan pat och pink pad Trendelenburg ca 25 grader</p> <p>Både vänster och höger arm inbäddad utefter sidan i pink pad armskyddet alt på armbord beroende på hur stor pat är</p> <p>Obs! Inga stödstrumpor på under op, benen i högläge (trendelenburg)</p> <p>Takhängd skärm vid pats högra axel Takhängd skärm vid pats vänstra axel</p> <p>Kirurg alternerar mellan pats högra och vänstra sida Op-ssk + assbord + instrumentbord på pats högra sida</p>
Op drapering:	Drapering fyrfält
Rengöring:	<p><b>Robotinstrument:</b> Spolport 1 spolras igenom med 15ml sterilt vatten, låt instrumentet ligga ner när du spolras genom det. Sätt en fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robot-instrumentet.</p> <p><b>Kameraoptik:</b> Spolras igenom i alla 3 portar, samtidigt som du håller ner knappen i den porten du spolras. Lägg därefter i sin låda.</p>
Startkostnad:	Lägg in startkostnad: Robotkirurgi