

Senast reviderat: 2026-05-21

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

Singelport Ventrikelresektion GIST (Endokrin)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation

Från sterilcentralen:	Robotgaller SP Robot set
Op bord:	Standardbord Fotplattor
Optik:	Robotoptik Sp
Extra instrument:	Ev. Skopi kärklämmare Glover Ev. Skopitång Babcock 3 delar 36cm Skopi Nålförare Retraktor lever stel Skopiarm (<i>sätts på pats vänstra sida mot armhålan</i>) Ev. Hake Langenbeck 60x20mm 2st
Övrigt:	Lamphandtag Monopolär diatermi Instrumentbordslakan x1 Detachable Endoretrieval pouch 250-300 ml/10mm 899102-0 Suction & Irrigation set- Dual spike 5mm/33cm 899107 Antifog G.O.L.F.F Troakar 5mm Applied Medical Kii Fios CTF03 Ev EndoGIA Ultra Universal Stapler 12 mm EGIAUSTND Ev EndoGia Reload 60mm medium/thick EGIA 60AMT Ev EndoGia Reload 45mm medium/thick EGIA 45AMT Monopolar curved scissors tip SP x1 430035

Postadress:

Hybrid och intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

	Instrument sheath SP x2 430012 SP Endoscop sheath SP x1 430020 Instrument arm drape SP x1 430013 SP Access port kit, small incision (2,7-4,0cm) 430073 ConMed AirSeal 8/100 mm port iAS8-100LP ConMed air Seal gasslang ASM-EVAC1 Surgical skin marker med linjal 100L-00-PDG
Robotinstrument:	Arm Maryland bipolar forceps da Vinci SP Arm Monopolar curved scissors da Vinci SP Arm Cadiere Forceps da Vinci SP Ev Arm Needle driver da Vinci SP
Läkemedel och vätskor:	Sterilt vatten (<i>används till avtorkning/genomspol av instrument/optik</i>) Marcain-adrenalin 5mg/ml
Suturer:	V-LOC 180 3-0 CV-23 23cm, VLOCL0844 PDS 2-0 Ur-6 Monocryl 4-0 PS-2
Uppläggning:	Ryggläge Fotplattor Stödstrumpor Kad (timdiures behövs inte)
Op drapering:	Drapering fyrfält
Salsplanering och dockning:	Slida bordet maximalt mot fotändan Sänk bordet i botten Kör in roboten 90gr mot patientens högra sida. Ganska högt upp mot huvudändan Robotvagnen vid fotändan <i>Alltid inkopplad i pendel C</i> Kirtorn bredvid robotvagnen Kirurg på pats högra sida Op-ssk på pats vänstra sida

	Takhängd skärm mot pats högra axel En takhängd skärm till höger om robotornet
Vid konvertering:	OBS! Ha alltid konverteringsvagnen utanför salen! Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge. Lap.tomigaller Kärlgaller Dubbelstagad Omnitract-hake 2 pkt bruna dukar Risslersug Kärlsug
Startkostnad:	Lägg in startkostnad: Singelrobot SP
Rengöring:	Robotinstrument och kameraoptik: Spolport 1 spolras igenom med 20ml sterilt vatten, låt instrumentet ligga ner när du spolras genom det. Sätt en fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robot-instrumentet. Optiken läggs i sin låda.