

Senast reviderat: 2023-12-05

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, Sektionsledare (monak1)

## Metodkort Hyperterm perfusion perkutant-ben

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

### Arbetsbeskrivning

Op galler, hakar:	Litet galler (kärlgaller på sal)
Op bord:	Lång kolfibertopp
Extra instrument:	Peang slang 5st, 1fp
Övrigt:	Bukset Angiodynset Sahlgrenska kärl Dubbelsslitslakan Genitalskydd Lakan med klister 1st Oplakan 2st Heparinspruta Grön kanyl med oliv (Engångs) Märkpenna Esmark binda x2 Steristrip , 1pkt (fästa termistorerna med) Raucadrape (skydd till Pheno) 33115 Mössa till ultraljud och trolley 2st 5018912 Extra lång slangstrumpa (ev) Engångstermistorer 2-3st <i>PN5-16630-001</i> (sterilförr sektion k,op1) Slanghållare <i>M999193A</i> , 1st (sterilförr sektion k, op1) <b>Spiralkatetrar för perkutan hyperterm perfusion finns i ok-back i sterilförrådet sektion K, Op 1.</b>

**Postadress:**

Ange verksamhet  
Ange avdelning/enhet  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 10 00

**Webbplats:**

sahlgrenska.se

Läkemedel & vätskor	Heparinkoksalt enl PM
Suturer:	2 st 2-0 Monosof att fästa katetrarna med
Uppläggning:	Huvudet mot dörren (från Pheno) Patienten långt ner på bordet mot Pheno Patienten sövs på operationsbordet och flyttas sen ner mot Pheno alternativt så sövs patienten på separat operationsbord. Narkosen står på patientens högra sida med sin utrustning. Perfusionist står på patientens vänstra sida med sin utrustning. Kirurgtorn placeras ovanför patientens huvud. Ultraljudet placeras vid fotändan och Trollyn placeras bredvid ultraljudet till vänster.
Op drapering:	Båda ljumskarna ska tvättas och kläs fria. Tvätta hela benet som ska perfunderas inklusive foten. Sätt ett op-lakan med klister mot perfusionsapparaten
Speciella önskemål:	Kom överens med röntgen om ni ska ha varsitt instrumentbord eller dela. Inga solfjädrar Op-lakanen behöver ej fästas upp på undersidan op-bordet. Vänster arm efter kroppen Höger arm på armbord Narkosbåge sätts på vänster sida Detektorn sätts på vänster sida ovanför strålskyddsskenan
Op teknik:	Vi tvättar och klär Röntgen lägger in 1 artär och 1 venkateter i ljumskan med hjälp av sitt ultraljud Vi tar vid när katetrarna ska fästas med Monosof, slangset och termistorer kopplas samt esmarklindan ska lindas runt ben och fot Efter det fortlöper det som en vanlig öppen perfusion. Vid avslut tillkallas röntgenläkare och röntgensköterska som är med vid avveckling av katetrarna.

<b>Rengöring/Sterilisering:</b>	<p>Allt avfall som kontaminerats och kan innehålla isotoper eller cytostatika såsom perfusionsset, sterildrapering, rockar, handskar, engångstillbehör och bukdukar ska hanteras i Pactosafe. Försluten påse slängs i gul back på operationssalen. Överfyll inte Pactosafepåsar och gula backar. Personalen på operationssalen ansvarar att sätta på locket på den gula backen, fylla i och sätta på etikett. Städpersonalen lämnar till avfallsrum.</p> <p><a href="#"><u>Hantering av radioaktiva isotoper och cytostatica i samband med isolerad hyperterm perfusion.</u></a></p>
---------------------------------	--