

LATHUND Inkoppling Begränsat läsläge – 724 Access Viewer

Denna lathund beskriver hur man kopplar på klient samt kopplar in skrivare i lösningen 724 DTV på specifik uppsatt dator på enheten.

Informationen gäller för Närhälsans Jourmottagning samt Vårdavdelning Skene
(SÄS slutenvårdsavdelningar samt akutmottagningar se separat instruktion)

För Lathund till Begränsat läsläge 724 DTV se : [Lathund Begränsat läsläge - 724 DTV \(L333\)](#)

För rutiner kring driftstörningsinformation se: [Rutin Regional reservrutin driftstörning Millennium](#)

KVM Extender Reciever

Koppla in kontakter/enheter i KVM Extender Reciever.

Så här ser KVM enheten ut och du kopplar in sladdarna/enheterna bakpå KVM enheten.



På KVM enhetens baksida ser du följande

Inkopplad nätverkssladd (3), USB ingångar (1), HDMI ingång (2) inkopplad strömsladd (4)



Nu skall du koppla in alla enheter i KVM

Koppla in tangentbordet i USB ingången i KVM enheten




Koppla in musen i USB ingången i KVM enheten



Koppla in skrivaren

Så här ser sladden till skrivaren ut, en USB kontakt och en kontakt som skall in i skrivaren.



Koppla in USB kontakten i KVM enheten och sedan kontakten baktill på skrivaren.



Koppla in skärmen

Så här ser HDMI sladden till skärmen ut och skärmen som sladden skall kopplas in



Koppla in HDMI kontakten i KVM enheten och sedan baktill på skärmen



Så här ser KVM enheten ut med alla kontakter/enheter inkopplade



Observera att när driftstörningen är över ska utrustningen lämnas på sin plats och datorn ska vara påslagen.