



### **VR40S-MF Knappsats med siffror 1-9** Beröringsfri kortläsare

När ramen runt kortläsaren är släckt, är området avlarmat, men låst.

#### **A. Slå på larm**

- Tryck på knapp 5 och sedan grön bock ”✓”
- Håll kort framför kortläsaren
- Slå din personliga, fyrsiffriga kod
- Lokalen är larmad och röd ram runt kortläsaren lyser

Hörs det signaler från kortläsaren, samtidigt som den röda ramen blinkar, är inte larmområdet klart att larmas på.

Stäng av larmet enligt instruktion nedan.

Se över lokalerna så att ingen är kvar eller att samtliga entrédörrar till enheten har stängts.

Slå åter på larmet.

Går det fortfarande inte att aktivera larmet, kontakta Beredskap & Säkerhet, servicetelefon 328 40 externt 0500-43 28 40 (gäller 24 timmar om dygnet).



När ramen runt kortläsaren lyser röd är området larmat. Larma av enligt beskrivning (Punkt B).

#### **B. Stäng av larm**

Då larmfunktionen är aktiverad (lokalen är larmad) lyser ramen runt kortläsaren med fast rött sken.

- Tryck på knapp 5 och sedan grön bock ”✓”
- Håll kort framför kortläsaren
- Slå din personliga, fyrsiffriga kod
- Lokalen är avlarmad och det fasta röda skenet slocknar.
- Håll upp ditt kort igen för inpassering. Ramen runt kortläsaren lyser grönt och dörren är upplåst.

### C. Om larmet är utlöst av misstag.

Tysta sirenen genom att:

- Tryck knapp 1 och sedan grön bock ”✓”
- Håll kort framför kortläsaren
- Slå din personliga kod

Sirenen kommer nu att tystna. Larma sedan av enligt instruktion B.

- Kontakta Securitas larmcentral på tel: 0771-50 60 74 och var beredd att uppge **enhetens legitimeringskod**. (Legitimeringskod finns hos resp. Enhetschef).

Meddela väktare KSS, tel: 328 40 externt 0500-43 28 40 (gäller 24 timmar om dygnet).

vad som har hänt och om möjligt invänta väktaren.



När ramen runt kortläsaren lyser grönt är dörren upplåst.

### Ramen runt knappsatsen ger olika besked.

- Fast rött sken, larmet är aktiverat.
- Blinkande rött sken och kortläsaren piper, indikerar att larmområdet inte är klart för att slå på. Se över lokalerna så att ingen är kvar eller att samtliga entrédörrar till enheten har stängts.
- Grönt fast sken, larmet är avstängt och dörren är upplåst.
- Släckt ram, larmet är avstängt och dörren är låst.

### Passage av dörr med kortlås när enheten är avlarmad

- Håll kortet framför den beröringsfria kortläsaren.
- I vissa lokaler eller under vissa tider då man vill höja säkerheten, kan kortdragningen kombineras med din personliga kod.