Tillvägagångssätt vid beställning av Värmehandskar, Minitech

Värmhandskar-/vantar finns i flera modeller, för olika behov och till vuxen och barn.
Samtliga **standardstorlekar** beställs direkt i web Sesam på unikt nummer.
Batteristorlek är förvald utifrån handskens storlek.

För rätt storlek använd storlekstabell,
välj storlek i första hand utifrån omkretsmåttet.

Behöver artikeln **specialanpassning**:

- Välj modell, storlek och ange det unika web Sesamnumret.
- Lägg till artikelnummer **78467** för specialanpassning i samma kundorder.
- OBS! Beställningsformuläret måste bifogas kundordern där måttanpassning finns beskriven. Komplettera även med en bild på handen/händerna.

Tvättanvisning
Tvätt proppen måste sättas tillbaka innan du tvättar värmeprodukten.
Se vidare i minitech's användarhandbok som bifogas produkten.

Produkten får inte vridas.

Produkten måste tvättas för hand i högst 40 °C.

Torka inte produkten i en torktumlare eller torkskåp.

Storleksguide



Mätning av händer:

1. Mät handens omkrets runt MCP i cm.
2. Mät handens längd från handleden till dig 3 (långfinger) i cm.

OBS: Vid de tillfällen då måtten ger olika storlekar rekommenderar vi att välja den större storleken.
Exempelvis: En handske till en vuxen i storlek 10 passar till en hand med en omkrets mindre än eller lika med 25cm och en längd mindre än eller lika med 20cm.

Baby Zip (1 - 5)

Barn		
Storlek	Omkrets (cm)	Längd (cm)
1	≤ 13.0	≤ 9.5
2	≤ 13.5	9.5 - 10.0
3	≤ 14.0	10.0 - 10.5
4	≤ 14.5	10.5 - 11.0
5	≤ 15.0	11.0 - 12.0
6	≤ 15.5	12.0 - 13.0
7	≤ 16.0	13.0 - 14.0

Goretex J, Prima,Heli Ski Jr, Heli Ski Finger Jr

Barn		
Storlek	Omkrets (cm)	Längd (cm)
3	≤ 14.0	10.0 - 10.5
4	≤ 14.5	10.5 - 11.0
5	≤ 15.0	11.0 - 12.0
6	≤ 15.5	12.0 - 13.0
7	≤ 16.0	13.0 - 14.0

Vuxen		
Storlek	Omkrets (cm)	Längd (cm)
6	≤ 15.0	≤ 16.0
7	≤ 17.5	16.0 - 17.0
8	≤ 20.0	17.0 - 18.0
9	≤ 22.5	18.0 - 19.0
10	≤ 25.0	19.0 - 20.0
11	≤ 27.5	20.0 - 21.5
12	≤ 30.0	21.5 - 23.0
13	≤ 32.5	23.0 - 24.5

≤ = mindre än eller lika med

Rekommenderad storlek är endast en indikation och kan variera beroende på användargrupp/modell.

Tillvägagångssätt vid beställning av Värmestrumpor, Minitech

Värmestrumpor finns i flera modeller, för olika behov och
till vuxen och barn.
Samtliga **standardstorlekar** beställs direkt i web Sesam på unikt nummer.
Batteristorlek är förvald utifrån strumpans storlek.

För rätt storlek använd storlekstabell.
Strumporna upplevs små i storlekarna, vi rekommenderar att välja storlek utifrån det övre intervallet.
Pga. de insydda värmetrådarna begränsar detta strumpans elasticitet och vi avråder från användande av påtagningshjälpmedel.

Tvättanvisning
Tvätt proppen måste sättas tillbaka innan du tvättar värmeprodukten.
Se vidare i minitech's användarhandbok som bifogas produkten.

- Produkten får inte vridas.
- Produkten måste tvättas för hand i högst 40 °C.
- Torka inte produkten i en torktumlare eller torkskåp.

Storleksguide



Mätning av fötter:

1. Stå mot en vägg eller liknande.
2. Placera hälen mot väggen ovanpå ett pappersark på plan yta.
3. Markera änden på stortån med en penna.
4. Mät resultatets längd i cm och läs av på storleksschemat.

Mico*

Barn	
Storlek	Längd (cm)
19/21	11.0 - 13.0
22/24	13.0 - 15.0
25/27	14.0 - 17.0
28/31	17.0 - 20.0
32/35	20.0 - 22.0

Seger*

Barn	
Storlek	Längd (cm)
19/21	10.0 - 12.0
22/24	12.0 - 15.0
25/27	15.0 - 16.0
28/31	16.0 - 19.0
32/35	19.0 - 21.0

Ull, Ull 600, Knä 600

Vuxen	
Storlek	Längd (cm)
36/39	23.0 - 25.0
40/44	25.0 - 28.0
45/48	28.0 - 32.0

* Modell Seger är något mer elastisk än Mico, dock är Seger generellt sett något mindre i storlekarna.

minitech