

Gäller för: Kardiologi

Giltig från: 2026-02-02

Innehållsansvar: Emma Husberg, (emmhu), Teamledare

Giltig till: 2028-02-02

Granskad av: Emma Husberg, (emmhu), Teamledare

Godkänd av: Emma Husberg, (emmhu), Teamledare

Överhettningenslarm till serverrum

På avd 43 i korridoren ut mot röd hisshall finns hjärtcentrums dataserverrum för all patientövervakning. Inbyggt i rummet finns ett överhettningenslarm som går igång om en viss temperatur uppnås. En förhöjd temperatur i serverrummet kan orsaka nedsatt/utebliven möjlighet till att övervaka patienter på hjärtcentrum, samt i förlängningen om mkt höga temperaturer uppnås, risk för brand i serverrummet.

Överhettningenslarmet låter med summerton, finns grön knapp för avstängning bredvid dörren till det lilla förrådet bredvid läkemedelsrummet avd 43.

Om larmet går:

1. Öppna dörren till dataserverrummet. Nyckeln finns i rummet utanför läkemedelsrummet på avd 43.
2. Sätt in bordsfläktar och vädra ut värme.
3. Ta hjälp av MTA för att prioritera och stänga ner icke kritisk utrustning (minskar genereringen av värme)
4. Om övervakningsutrustning slutar att fungera – följ [reservrutin](#) för prioritering, flytt av patienter etc. i händelse av att övervakningsutrustning på HIA/BSE/43/44 inte fungerar.
5. Västfastigheter kan ha möjlighet att sätta in ett transportabelt kylaggregat.

Dagtid informera MTA omgående på telnr. 52800.

Larmet skall gå till Västfastigheter automatiskt, men kontakta även västfastigheter så att de vet om vad som hänt på telefon 010-441 35 00

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kardiologi

Innehållsansvar: Emma Husberg, (emmhu), Teamledare

Granskad av: Emma Husberg, (emmhu), Teamledare

Godkänd av: Emma Husberg, (emmhu), Teamledare

Dokument-ID: NU10067-2089204900-18

Version: 7.0

Giltig från: 2026-02-02

Giltig till: 2028-02-02