

Ventilationsfel på operationssal

Revidering i denna version

Ny rutin.

Bakgrund och syfte

Efter renovering av operationssalarna 1 – 4 och 7 – 9 samt tillbyggnad av hybridsal 5 har dessa salar en ny ventilation. Det är en modern TcAF-anläggning (Temperature-controlled AirFlow). Dess funktioner, främst avancerad styrning av luftflöden, lufttryck och temperatur, styrs från manöverpanelerna i operationssalen. Det kan förekomma larm som indikerar problem med ventilationen. Syftet med denna rutin är att säkerställa att medarbetare på operationsavdelningen vet vad de ska göra ifall att larm om ventilationen uppkommer.

Larmtablå

Meddelanden i larmtablå på manöverpanelen kan t ex vara:

- Text med vad larmet gäller – Driften larmad. Påbörja ej ny operation
- Text med vad larmet gäller – Driften larmad. Följ lokal rutin.

Operationspersonalens åtgärder vid ventilationsfel

- Även om det står att Driften (Västfastigheter) är larmad, **ring alltid 010-441 35 00 knappval 4 för att anmäla felet.**
- Begär direktkontakt med tekniker och återkoppling efter felsök från denne.
- Påbörja ej ny operation förrän Västfastigheters Drift åtgärdat felet eller säger att ventilationen är i drift igen.
- **Om operation pågår beslutar ansvarig operatör om operationen ska fortsätta, pausas eller avslutas.**
Detta styrs av ingreppets art och skede och dialog bör föras inom operationslaget och med Västfastigheter om tidsmässig prognos för åtgärd av felet.
- Meddela operationskoordinator och SOL om att operationssalen inte kan användas.

Medförfattare

Christopher Hellberg (chrhe35), Anestesisjuksköterska, operation NÄL.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation NÄL, NU-sjukvården

Innehållsansvar: Anneli Magnuson, (annho46),
Operationssjuksköterska

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Dokument-ID: NU10093-645455372-294

Version: 1.0

Giltig från: 2025-01-31

Giltig till: 2027-01-21