

Gäller för: Ögonsjukvård



Innehållsansvar: Annika Skarstedt, (annsk26), Teamledare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-06-19

Giltig till: 2027-06-19

## Gasanläggning ögonoperation - handhavandemanual

- 1 Blixtljus och akustisk signal larmar om gaslarm 
- 2 Kontrollera vilken gas som larmar i displayen. Röd text lyser vilken gas som larmar. Kvittera akustiska signalen 
- 3 Stäng ventilen för larmande gassort / gassorter 
- 4 Anslut gas slang från gasflaskan till reservanslutningen 
- 5 Öppna flaskventilen försiktigt.
- 6 Anläggningen skall nu fungera. Blixtljus och kallelsesystem skall slockna
- 7 Kontrollera gasmängd kontinuerligt vid förbrukning av reservgas. Full tub visar 200 bar 
- 8 Om larmet inte slutar och vid gasbeställning kontakta sjukhusets driftavd 010-4413550

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

(Enligt Västfastigheters rutin)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Ögonsjukvård

**Innehållsansvar:** Annika Skarstedt, (annsk26), Teamledare

**Godkänd av:** Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10102-675416934-126

**Version:** 11.0

**Giltig från:** 2025-06-19

**Giltig till:** 2027-06-19