

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Jan-Olof Björn, (jaobj1), Medicintekniker

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-31

Giltig till: 2027-03-31

Kalibreringsprotokoll rumstermometer

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

Ersätter rutin ”3.5.5 Kalibreringsprotokoll rumstermometer” i tidigare kvalitetssystem.

Sammanfattning

GMP - Kalibreringsprotokoll rumstermometer

Utskriven kopia finns i rutinpärm.

Utförande

Placerad: _____

Termometer nr: _____

Godkänd, datum och sign. _____ Kondition: _____

Referens utrustning:

Vattenbad inventarienummer: _____

Temperaturmätare: _____ Probe nr: _____

Temperaturmätning:

1. Värm vattnet till 22 grader \pm 3 grader.
2. Mät temperatur på vattnet med referenstermometer och rumstermometern.
3. Notera differens på rumstermometern. Godkänt \pm 2 grader.

Tolerans \pm 2 grader

Avvikelse _____ grader

Optisk besiktning

Anmärkningar: _____

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Jan-Olof Björn, (jaobj1), Medicintekniker

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1081940308-72

Version: 1.0

Giltig från: 2025-03-31

Giltig till: 2027-03-31