

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-02-03

Innehållsansvar: Camilla Karlsson, (camka2), Sektionsledare

Giltig till: 2028-02-02

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

# Städinstruktioner Hotlab och sluss – nuklearmedicin

## Förändring sedan föregående version

Tillägg om max 7 dagar mellan städningar. Nya innehållsgranskare.

## Bakgrund och syfte

Den nuklearmedicinska verksamheten på SkaS bereder radioaktiva läkemedel i ett renrum – hotlab. Syftet med denna rutin är att säkerställa att renrummet och sluss städas på så vis att läkemedelverkets renhetskrav uppfylls, för att upprätthålla patientsäkerheten.

## Förutsättningar

### Lokaler

Hotlab, rumsnummer 07.3008, med tillhörande sluss, rumsnummer 07.3005 på nuklearmedicinsk mottagning, Skaraborgs sjukhus Skövde.

## Utförande

Städutrustningen förvaras i skåp i slussen och får inte användas utanför beredningslokalerna.

Klädsel ska bestå av särskild sterilrumsrock som hänger i den högra garderoben i slussen, hårskydd, munskydd, handskar samt rumsbundna skor. Byxor ska vara rena.

Använd sterilrumsrock läggs i den röda tvättsäcken.

Rengör aldrig LAF-bänken invändigt – LAF-bänken rengörs av nuklearmedicinsk personal under dagen.

Dokumentera datum, typ av städning och tidpunkt för när städningen är klar samt signera på Loggblad – städning (bilaga). Loggblad finns utskrivna i städparmen i sköljen.

Städningen måste vara klar senast 06.30 vid morgonstäd.

Städning ska ske innan långhelg. Städning behöver inte göras morgonen efter långhelg.

Hotlab måste städas minst var 7:e dag. Om hotlab står oanvänt i 7 dagar ska ett extra dagligt städ planeras in i mitten av veckan.

### **Förhållningsregler i rummet**

Du får inte tugga tuggummi, äta/dricka, snusa etc i hotlab/sluss.

Det är olämpligt att vara i rummet om du är magsjuk – kräks/diarré, har övre luftvägsinfektion, eksem eller större sår på händerna. Om du är osäker, stäm av med ansvarig chef som i sin tur stämmer av med Vårdhygien.

Se till att dörrar mellan sluss och hotlab samt sluss och korridor hålls stängda – att röd lampa inte lyser.

## **Städrutiner**

### **Varje dag hotlab/sluss**

Töm och rengör papperskorgar.

Rengör med 70 % desinfektionsmedel med rengörande effekt, alla horisontella arbetsytor: dörrhandtag, tvättställ, stolar, framsidan av LAF-bänken samt skostället i slussen.

Byt klistermatta i korridoren mot slussen.

### **Måndag - torsdag**

Rengör golv med rengöringsmedel spätt i sterilt vatten – 0,5 ml Allrengöring/500 ml sterilt vatten.

### **Onsdag**

I slussen: Rengör städutrustning och städskaåpet. Torka även skåpen med 70 % desinfektionsmedel med rengörande effekt. Torka den understa hyllan inne i alla skåp.

### **Torsdag**

I slussen: Rengör rumsbundna skor med 70 % desinfektionsmedel med rengörande effekt.

## **Fredag**

Rengör golvet i hotlab och slussen med Incidin. Notera detta i kolumnen på städlistan. Då Incidin inte finns att tillgå används Virkon – för handhavande se bilaga.

Rengör LAF-bänkens underrede och ben med 70 % desinfektionsmedel med rengörande effekt samt spraya densamma i springan mellan LAF-bänk och vägg.

Städa golvet i uppdragsrum med Incidin.

Efter fredagens städning ska den röda tvättsäcken läggas ut i korridoren utanför slussen.

## **Varje månad – sista måndagen i månaden**

Rengör alla ytor inklusive skåp utvändigt, utom väggar och tak, med 70% desinfektionsmedel med rengörande effekt.

## **Varje kvartal – februari, maj, augusti, november**

Rengör alla ytor inklusive väggar, tak, luftinsläpp, lampor etc med 70% desinfektionsmedel med rengörande effekt. Rengör springan mellan LAF-bänk och vägg.

## **Varje halvår – november och maj**

Torka ur skåpen i slussen och lådorna och lådskåpen inne i hotlab med 70% desinfektionsmedel med rengörande effekt.

Diska rumsbundna skorna i diskdesinfektor (nuklearmedicinsk personal hjälper till).

## **Hållbarhet**

Skriv på datum för öppnande och signatur. Skriv utgångsdatum på det som sparas.

Öppnad Allrengöring – 1 år.

Allrengöring i spruta – 6 månader.

Allrengöring blandat med sterilt vatten ska kastas efter användning.

Incidin – hållbarhet efter öppnandet är samma som sista förbrukningsdatum på förpackningen.

## **Arbetsgrupp**

Marie Frisell, enhetschef, Rafid Hadad, sakkunnig apotekare, Axel Krefors, sjukhusfysiker.

# Bilagor

[Loggblad – städning](#)

[Virkon istället för Incidin vid leveransproblem](#)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Bild o funktionsmed

**Innehållsansvar:** Camilla Karlsson, (camka2), Sektionsledare

**Granskad av:** Axel Krefors, (axela1), Sjukhusfysiker, Rafid Hadad, (rafha1), Apotekare, Marie Frisell, (marfr13), Enhetschef

**Godkänd av:** Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9700-757502554-410

**Version:** 10.0

**Giltig från:** 2026-02-03

**Giltig till:** 2028-02-02