

Flödesschema - omhändertagande av dåligt barn

- 1. Larma**
 - a) använd knappen *dåligt barn* i barnrummet
 - b) larma förlossningspersonal
- 2. Starta Apgarknapp**

rödmarkerad på återupplivningsbord
- 3. Starta ev värmen**

tryck på symbolen för hand (75%), endast för prematurer! För fullgångna 25%.
- 4. Starta ev sugen**

sug näsa + mun endast vid tjockt *mekonium* som utgör luftvägshinder
- 5. Ventilera**

frekvens 60/min, evaluera efter 30 s, luft räcker!
- 6. Hjärtfrekvens**

använd stetoskop, doppler eller elektroder
- 7. Hjärtmassage**

utför hjärtmassage frekvens 120/min vid frekvens < 60/min, 3:1 med ventilation