

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2026-06-16

Innehållsansvar: Håvard Hoel, (havho), Ivasjuksköterska

Giltig till: 2026-09-30

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Aktiv befuktning vid invasiv och noninvasiv ventilation, vuxna

Innehållsansvariga

Joel Wallén, specialistläkare IVA, SkaS Skövde

Håvard Hoel, IVA-sjuksköterska, SkaS Skövde

Johannes Paulsson, IVA-sjuksköterska, SkaS Skövde

Förändringar sedan föregående version

Förändrad text sista stycket under bakgrund.

Förändrad text under Förutsättningar, utrustning, punkt 5.

Tillägg av text under Arbetsbeskrivning första tabellrutan.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde.

Beskriver handhavande av uppkoppling och uppstart av aktiv befuktning till respirator för invasiv eller noninvasiv ventilation.

Bakgrund:

Vid normal andning fuktas och värms inandningsluften med hjälp av slemhinnorna i näsa, mun och svalg. Om patienten har endotrakeal- eller trakealkanyl går luften i stället direkt till lungorna och behöver därför fuktas.

Vid noninvasiv ventilation är luftflödena för stora för att patienten själv kan fukta inandningsluften adekvat och vid invasiv ventilation förs den torra luften förbi mun och svalg och kommer direkt ner i bronkier och lungor. Detta kan leda till skador på slemhinnorna och ökad krustbildning med risk för tubstopp.

Normal perspiratio för en vuxen patient brukar räknas ligga mellan 700-1100 ml/dygn. I perspiratio ingår både förlust av vätska via huden samt från luftvägarna. Vid befuktning av luftvägarna på patienter med mekanisk ventilation minskar man perspiratio via andningen. Vid aktiv befuktning kommer det att tillföras så pass mycket vätska att perspiratio via andningen blir nästan 0 ml/dygn.

Rutinen på IVA Skövde är att normalpatienten med mekanisk ventilation via endotrakealtub, trakealkanyl eller NIV-mask har standard slangset (LIMB-O) med HME-filter. HME-filter tar till vara på patientens utandade fukt och ger tillbaka det vid inandning. Detta kallas passiv befuktning. Våra HME-filter ger ca 33 mg H₂O/L i befuktning om Vt är 500 ml. Detta förutsätter att det inte är stort läckage (framförallt vid NIV). Vi har olika storlekar på HME-filter utifrån patientens tidalvolym, som därmed har olika deadspace. HME-filter byts varje dygn samt vid behov.

Aktiv befuktning kan övervägas vid högre risk för tubstopp, t.ex. vid liten tub, mycket slem, svår luftväg och/eller barn. Detta ger större och säkrare tillförsel av fukt, samt minskad deadspace.. Aktiv befuktning ordineras av ansvarig narkosläkare. Respirator- och NIV-patienter med Covid-19 ska alltid ha aktiv befuktning enligt internationell rekommendation.

Nackdelar med aktiv befuktning är att det kan ge problem med kondens i slangarna med följder som mätningsproblem av EtCO₂, tilltäppt respiratorfilter eller vatten ner i patientens endotrakealtub.

Förutsättningar





Utrustning:

- Slangset för aktiv befuktning (Fisher & Paykel RT380 eller motsvarande).
- Apparfilter (i första hand Servo Duo Guard).
- Sterilt vatten, 1L
- Respirator, Servo U (även möjligt i transportventilator Hamilton T1 om denna används som platsbunden ventilator. Följ i sådana fall lokala anvisningar)
- Droppställning. Servo U har egen droppställning med hållare för värmare som kan monteras direkt på ventilatorn vid behov. Droppställningen är dock monterad på IVA-pendlarna som standard.
- Värmare inklusive värme- och temperaturkabel, MR850 Fisher and Paykel



OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Arbetsbeskrivning

<p>Värmare och droppstativ är som standard monterad på IVA-pendlarna. Om en ventilator på hjul används, gör så här:</p> <ul style="list-style-type: none">– Fäst droppstativet på Servo U.– Haka på värmaren och skruva fast värmaren med skruven på droppstativet.– Anslut strömkabeln till en stickkontakt.		
<ul style="list-style-type: none">– Ta fram vätskekammaren och sätt fast den på värmaren.– Tryck ner spärren för att kunna föra in vattenbehållaren på värmeplattan.– Se till att vattenbehållaren är fixerad längs med kanterna runt om och att spärren åkt upp.		
<ul style="list-style-type: none">– Ta bort och kasta det blå skyddet på anslutningsportarna.– Linda av vätskeaggregatet från befuktningsskammaren och kasta hållaren för vätskeaggregatet.		

- Häng upp påsen med sterilt vatten på droppställningen och anslut spiken från befuktningsskammaren.



- (OBS! Vid förberedelse av aktiv befuktning som inte ska används på patient direkt ansluts INTE vattenpåsen till droppaggregatet. Tillsätts vatten i systemet påbörjar bakterietillväxt. Slangset med tillsatt vatten får inte stå oanvänt längre än max 24 timmar)

- Anslut den korta blå slangen till inspirationsanslutningen på ventilatorn och till en av portarna på ovansidan av vätskebehållaren.



- Anslut den dubbla värmarkabeln på baksidan av den långa blå inspirationsslangen och vita expirationsslangen.
- Trippelkontakten i den blå slangen och dubbelkontakten i den vita.



- Koppla in temperaturkabeln till den långa blå inspirationsslangen.
- Den första, T-formade, anslutningen trycks hela vägen in i hålet på sidan slangen.



- Anslut den andra änden av temperaturproben längst fram vid patientanslutningen.



- Fäst temperaturkabeln längs den långa slangen med clipsen som sitter på slangen.







- Anslut den längre blå slangen till den lediga porten på vätskebehållaren




- Anslut ett respiratorfilter Servo Duo Guard till expirationsskassetten.
- Byts dagligen.
- Filtret som följer med i slangsetet är mindre lämpligt på expirationsslangen vid kondensproblem. Kan användas på inspirationsanslutningen på Covid-19-patient, alternativt sparas för att användas på respirator utan aktiv befuktning
- Anslut sedan den långa vita slangen till filtret

OBS! HME-filtre ska INTE ANVÄNDAS vid aktiv värmebefuktning!



<ul style="list-style-type: none"> - Vid mätning av CO2 rekommenderas det att ansluta adaptorn på expirationsslangen för att minska problem med fukt i CO2-adaptorn. - Då behövs en extern adapter (grön, engångs). <p>Mätning av utandad CO2 fungerar dåligt vid NIV pga läckage vid NIV-masken.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Vid anslutning av nya respiratorslangar ska det alltid utföras "Test av patientkretsen". Vid delen där man ska "blockera Y-stycket" ska man också klämma åt droppaggregatet så ingen luft trycks upp genom aggregatet. Det kommer annars felaktigt tolkas som läckage i patientkretsen. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Starta ventilationen och starta därefter vätskevärmaren med ON/OFF knappen. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Vid intuberad patient ska invasiv mode vara vald på vätskevärmaren. - Vid patient med NIV-behandling ska maskmode vara vald. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Anslut slangarnas Y-koppling till patientens endotrakealtub, trakealkanyl eller NIV-mask. 	

<ul style="list-style-type: none">- Inhalationer ges med Aerogen-systemet som kopplas till ventilatorn.- Neulisatorbehållaren (Aerogen Solo) placeras direkt på vätskekammaren på den "torra sidan", dvs under den korta slangen som går från ventilatorn.	
---	--

Relaterad information

Användning av systemet

- Det sterila vattnet byts när påsen är slut. Hur fort det går åt beror på inställt flöde. Undvik att systemet går torrt.
- Vid förberedelse av aktiv befuktning som inte ska används på patient direkt ansluts INTE vattenpåsen till droppaggregatet. Tillsätts vatten i systemet påbörjar bakterietillväxt.
- Inspektera setet innan användning.
- Ett system som använts på patient eller har fyllts på med sterilt vatten kan stå i 24 timmar. Därefter kasseras slangarna p.g.a risk för bakterietillväxt.

Bytesintervall

- Allt förbrukningsmaterial är patientbundet och klarar inte rengöring i diskdesinfektor.
- Bytesintervallen för slangset inklusive befuktningsskammare är 7 dygn, enligt lokal rutin. Märk systemet med datum då det tas i bruk och när det ska bytas.
- Respiratorfilter/bakteriefilter som sitter på expirationskassetten byts dagligen samt v.b.
- Om ett slangset använts får det stå oanvänt max 24 timmar, därefter kasseras det

Larm

- Värmaren mäter temperaturen i början och slutet av den långa blå slangen.
- Larm kan tystas i 2 minuter, men återkommer om problemet inte har lösts.
- Vanliga fel brukar vara att en kabel har lossat ur systemet, eller att man har glömt att stänga av värmaren efter att man avslutat gasflödet, alternativt om man har startat värmaren innan man har flöde i slangarna.

Tips kring omvårdnad

- Kondensbildningen i slangarna ökar om det är kallt i patientrummet.
- Mindre mängd kondens kan avdunsta igenom väggen på slangarna, och slangarna får därför inte täckas med filt e.l.
- Vid problem med kondensvatten, koppla loss slangarna och håll ut vattnet. Undvik om möjligt att hälla vattnet till fuktkammaren (bakterietillväxt) eller mot patienten ("kallsup").
- För att minimera risken för kondensvatten i CO2-adaptorn placera denna i lutande eller lodrät position.
- Om man trots ovanstående har mycket problem med kondensvatten kan en fuktfälla sättas på expirationdelen av slangsetet. Se bild



Rengöring

- När behandlingen är avslutad, stäng av värmaren och kassera allt engångsmaterial om det inte ska användas igen. Spara slangar/filter om det finns en risk att patienten behöver dem igen inom 24 timmar.
- Låt värmaren svalna, sprita sedan av värmare, droppställning, kablar samt respiratorn med ytdesinfektion (t.ex. DAX Ytdesinfektion Plus, 45 % med tensider, alternativt Virkon). Expirationskassett byts enligt lokal rutin.

Käll- och litteraturförteckning

1. Knudsen K.; Vätsketerapi, Uppdaterad 10 april 2022. Hämtad från <https://narkosguiden.se/kapitel/vatsketerapi/>
2. Hellström K., Wallander M.; Respiratio – En del av vätskebalansen? 2013
3. Fisher & Paykel Healthcare; Återställ naturlig jämvikt. 2010

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Håvard Hoel, (havho), Ivasjuksköterska

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9696-242963441-157

Version: 5.0

Giltig från: 2026-06-16

Giltig till: 2026-09-30